

Treesoft CAD Gebäudetechnik

Einfach, schnell und rationell Elektroinstallationspläne erstellen



### Auf einem Blick

Starterpaket Gebäudetechnik für das Elektrohandwerk	Seite 4
Editorial	Seite 5
Ein multimediales Erlebnis	Seite 6
- Testversion	Seite 6
- Installation von Jedermann	Seite 6

Das modulare Konzept	Seite 8
- Kostenlose Bedarfsanalyse	Seite 8
- Konditionen für die Ablösung einer Fremdsoftware	Seite 9
- Kostenlose Online-Präsentation	Seite 9

Treesoft CAD Gebäudetechnik	Seite	10
- Funktionsumfang	Seite	10
- Funktionsumfang durch Zusatzmodule erweitern	Seite	11

Bedienbarkeit	Seite	12
- Bedienkonzepte parallel verwenden	Seite	12
- Mausbedienbarkeit	Seite	12
- Anwendungsbeispiel Wand konstruieren (Maus)	Seite	13
- Tastaturbedienbarkeit	Seite	14
Anwandungahainnial Wand kanatyuiayan (Taatatuy)	Saita	1 /

- Anwendungsbeispiel Wand konstruieren (Tastatur)...... Seite 14

Grundriss erstellen / importieren	. Seite 15
- Blattformat und Maßstab definieren	. Seite 15
- 3D Höhentabulator	. Seite 16
- Grundrisse definieren	. Seite 17
- Bereiche definieren	. Seite 18
- Wände konstruieren	. Seite 20
- Grundriss verschieben	. Seite 21
- Grundriss kopieren	. Seite 21
- Objekte setzen	. Seite 22
- Grundriss bemaßen	. Seite 24
- Montageraster	. Seite 25

Symbolbibliotheken und Leistungskataloge	Seite	26
- Treesoft Symbolbibliothek Elektroinstallation	Seite	26
- Treesoft Basisleistungen Elektroinstallation	Seite	26
- Treesoft Leistungskatalog Elektroinstallation	Seite	26
- Treesoft Kalkulationshilfe Elektroinstallation	Seite	27

Leistung anlegen	Seite	28
- Leistung kopieren	Seite	29
- Leistung parametrisieren	Seite	30

Elektroinstallation einzeichnen	. Seite	32
- Symbol über Katalogbaum setzen	. Seite	32

- Verlegesystem zeichnen	Seite 3	34
- Symbol Schalt-/Steckgerät setzen	Seite 3	36
- Symbol Verteilung maßstabsgerecht setzen	Seite 3	38
- Treesoft CAD Schaltschrank-Assistent	Seite 3	39
- Bauteilkatalog Verteilungsbau	Seite 3	39
- Symbol Leuchte maßstabsgerecht setzen	Seite 4	10
- Kabel/Leitung zeichnen	Seite 4	12
- Auswertung	Seite 4	14

Verteilerplan ...... Seite 46

Treesoft CAD ANSI/ASCII Universal Exportfilter	Seite	48
- Funktionsübersicht	Seite	48

Treesoft CAD Konverter	Seite 50
- Das modulare Konzept	Seite 50
- Treesoft ZNG-Datei (Zeichnungsdatei)	Seite 50
- Grundrisse in einer ZNG-Datei	Seite 51
- DWG-/DXF-Datei	Seite 52
- Funktionsübersicht	Seite 52
- DXF-Import/Export + DWG-Import/Export	Seite 53
- Unterstützte Formate - lesend	Seite 53
- Unterstützte Formate - lesend und schreibend	Seite 53
- Intelligenter PDF-Import	Seite 54

- Bidirektional-Modul	Seite	55
- Preisliste - Treesoft CAD Konverter	Seite	56
- Ein multimediales Erlebnis	Seite	57
Arbeiten mit dem Treesoft CAD Konverter	Seite	57
- PDF-/DXF-/DWG-Datei(en) öffnen	Seite	58
- Skalierung bestimmenS	Seite	60
- Exportbereich definieren	Seite	61
- Ebenen ein- und ausblendenS	Seite	61
- Referenzpunkte bestimmenS	Seite	62
- Blattformat und Maßstab wählenS	Seite	63
- ExportdialogS	Seite	64
- ZNG-konvertieren nach DXF/DWG	Seite	66

#### Treesoft CAD

### **STARTERPAKET GEBÄUDETECHNIK**

FÜR DAS ELEKTROHANDWERK



#### Jetzt Vorteilspreis sichern und Geld sparen:

#### Treesoft CAD Gebäudetechnik

CAD-Software für die Elektroplanung in der Gebäude- und Elektroinstallationstechnik

- Elektroinstallationsplanung
- Eigene Grundrisse erstellen
- Standard Symbolbibliothek
- Eigene Symbole erstellen
- **Treesoft CAD Verteilerplan-Assistent**

Automatisierte Erstellung von Verteilerplänen aus Ihrer Elektroinstallationsplanung

- Ein- und allpolige Darstellung
- Automatische Querverweise • Einfache Konfiguration bestehender

Verteilungen

• Manuelle Erweiterung der Verteilerpläne (vollständig editierbar)

• Stromkreis-, Verbindungs- und Typenlisten

• Erstellung von Verteiler- und Schaltplänen

Leitungslängenberechnung

Massenermittlung

- Ausgabe von Verbindungs- und Stücklisten
- Unbegrenzte Anzahl an Schaltplanseiten je Projekt (6 Seiten Auswertungsmodul)



Automatische Beschriftung der Bauteile und Stromkreise

Importieren, Konvertieren und Exportieren von PDF, DXF, DWG und Bildformaten

- Grundriss-/Verteilerpläne einlesen und bearbeiten
- Nachträglicher Austausch von Grundrissen
- Modulares Konzept (Funktionen frei kombinierbar)



# Abspeichern von erstellten Konfigurationen als Vorlage



#### Jetzt Vorteilspreis sichern und Geld sparen:

#### Ihr Starterpaket:

<b>√</b>	Interesoft CAD Gebäudetechnik	<del>950,</del> - EUR
✓	Treesoft CAD Verteilerplan-Assistent	<del>400,</del> - EUR
<b>√</b>	Treesoft CAD Konverter	<del>400,</del> - EUR
	2 Module nach Wahl, im Starterpaket enthalten http://www.anthol.com/anthology.com/anth	<del>.750,</del> - EUR
	2 Stunden Basic-Webinar Treesoft CAD Gebäudetechnik (pro Person / live Online-Seminar)	200,- EUR
	2 Tage Start-up Seminar Treesoft CAD Gebäudetechnik	800,- EUR
Π	Software-Service Treesoft CAD Gebäudetechnik	300,- EUR
	Software-Service Pluspaket     (Jahrsgebühr für erweiterte Servicezeiten und Fernwartung, nur in Kombination mit Software-Service)	200,- EUR
Γ	Firma:	

Firma:	
Name:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
TelNr.:	
E-Mail:	



(Datum / Unterschrift / Stempel)

Bestellung: E-Mail: sales@treesoft.de · Fax: +49 2266 4763-900 · Telefon: +49 2266 4763-800

Alle Preise zg.l. gesetzlicher MwSt. Falls nicht anders vereinbart erfolgt der Versand per E-Mail. Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Geschäftsbedingungen für Software-Serviceverträge, einzusehen unter www.treesoft.de. Der Vorteilspreis ist nicht mit anderen Aktionen oder Produkten kombinierbard N.B. Erfüllungsort gelt Lindlar und als Gerichtstand Klan las vereinbank. Stand 10/2022 – Treesoft GmbH 8 G. K.G. Sor Duckenerg 4 - 51789 (Indlar

Onlineshor

### Editorial

Seit 1986 entwickelt Treesoft CAD Software. Dabei waren wir schon immer bestrebt, eigene Ideen umzusetzen und neue Wege zu gehen. Oft haben wir dabei Standards gesetzt, die später von unseren Mitbewerbern adaptiert wurden.

Mit der hier vorliegenden Broschüre gehen wir erneut einen eigenen Weg. Unser Anspruch ist es euch wirklich einen Eindruck davon zu vermitteln, was Treesoft CAD Gebäudetechnik tatsächlich kann und wie die Software zu bedienen ist.

Anhand kurzer prägnanter Texte, kombiniert mit illustrierenden Abbildungen und ergänzt durch doppelseitige Funktionsbilder, erhaltet ihr eine aussagekräftige Beschreibung von Treesoft CAD Gebäudetechnik und allen Zusatzmodulen.

Wie alle unsere Broschüren wurde auch diese ausschließlich durch Treesoft Mitarbeiter erstellt. Wer könnte auch ein Produkt besser beschreiben, als die Menschen, die es hervorgebracht haben.



Herzlichst, Ihr

Andreas Küstermann Geschäftsführender Gesellschafter der Treesoft GmbH & Co. KG

### Ein multimediales Erlebnis

Bilder sagen mehr als 1.000 Worte – und bewegte Bilder ermöglichen einen ausgesprochen lebendigen Blick auf die beschriebenen Produkt-Funktionen.

Damit das Studium der Broschüre für euch zu einem multimedialen Erlebnis wird, haben wir zu vielen Abschnitten ein Video erstellt. Diese könnt ihr über die Treesoft Homepage www.treesoft.de aufrufen. Klickt dafür im Menü **Software** auf den Eintrag **Videos** und in dem dann angezeigten Untermenü auf den Eintrag **Gebäudetechnik**.

#### Testversion

Wenn du dich selbst von der Leistungsfähigkeit und einfachen Bedienung von Treesoft CAD Gebäudetechnik überzeugen möchtest, kein Problem. Auf unserer Internetseite kannst du eine voll lauffähige Testversion kostenlos downloaden. Diese beinhaltet die vollständige Dokumentation in Form von PDF-Dateien. Anhand des Übungshandbuches Treesoft CAD Gebäudetechnik hast du die Möglichkeit, alle in der hier vorliegenden Broschüre enthaltenen Arbeitsschritte selbst nachzuvollziehen.

#### Installation von Jedermann

Die Testversion beinhaltet das vollständige Treesoft Office, bestehend aus Treesoft CAD Gebäudetechnik, Steuerungstechnik, Hydraulik und Pneumatik, Treesoft CRM und Treesoft ERP. Alle Programme arbeiten auf einer gemeinsamen SQL-Datenbank. Wir verwenden den lizenzkostenfreien SQL-Server Firebird. Die Installation der Testversion ist kinderleicht und von Jedem durchzuführen.

### Übungshandbücher erleichtern den Einstieg

Lasst euch von dem Umfang und der Leistungsfähigkeit nicht abschrecken. Die mitgelieferten Übungshandbücher führen dich problemlos durch die Programme. Dabei wird sich euch unser logisch durchdachtes Bedienkonzept sehr schnell erschließen.

#### Treesoft CAD Gebäudetechnik Startbildschirm





### Das modulare Konzept



Treesoft CAD ist modular aufgebaut. Damit haben wir die Möglichkeit, euch genau das verkaufen zu können, was ihr wirklich benötigt, nicht mehr und nicht weniger. Unserer offenen Informationspolitik folgend benennen wir hier auch die Preise zu den einzelnen Haupt- und Zusatzmodulen. Neben den aufgeführten Einzelpreisen bieten wir euch zudem zusammengestellte Pakete zu deutlich günstigeren Vorteilspreisen an.

### Kostenlose Bedarfsanalyse

Gerne führen unsere Vertriebsmitarbeiter mit euch zusammen eine kostenlose Bedarfsanalyse durch und erstellen dann ein, exakt auf die Anforderungen in eurem Unternehmen abgestimmtes, individuelles Angebot. Das Angebot basiert dabei immer auf dem am Anfang dieser Broschüre benannten Treesoft CAD Starterpaket Gebäudetechnik für das Elektrohandwerk und beinhaltet damit auch den entsprechenden Vorteilspreis.

### Konditionen für

### die Ablösung einer

### Fremdsoftware

Solltet ihr bereits eine CAD-Software einsetzen, dann fragt bitte nach unseren speziellen Konditionen für die Ablösung einer bereits bei euch im Einsatz befindlichen CAD-Software. Voraussetzung ist hier die Vorlage einer Rechnung, die den Kauf einer solchen Software dokumentiert.

### Kostenlose Online-Präsentation

Die schnellste und einfachste Möglichkeit, sich von der Leistungsfähigkeit und intuitiven Bedienung von Treesoft CAD Gebäudetechnik überzeugen zu lassen, ist jedoch eine live Online-Präsentation, durch einen unserer fachlich kompetenten Vertriebsmitarbeiter. Gerne individualisieren wir die Präsentation unter Berücksichtigung der von euch kommunizierten Anforderungen.

Einfach anrufen: 🖀 +49 2266 4763-800, wir sind für euch da!



### Treesoft CAD Gebäudetechnik

Mit Treesoft CAD Gebäudetechnik erstellt ihr Elektroinstallationspläne einfach, schnell und rationell! Diese Aussage war unser erster Werbeslogan und er drückt auch heute noch genau das aus, was Treesoft CAD leistet. Unter der Voraussetzung, dass Treesoft CAD Gebäudetechnik alle von euch zwingend benötigten Funktionen beinhaltet, oder sich durch den Kauf von Zusatzmodulen entsprechend erweitern lässt, werdet ihr keine andere CAD Software finden, mit der ihr eure Elektroinstallations- und Verteilerpläne so einfach und schnell erstellen könnt. Zudem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Treesoft CAD Gebäudetechnik und den Zusatzmodulen, sowie den Seminaren und den Folgekosten für einen allumfassenden Software-Service mit Kompatibilitätsgarantie, unschlagbar gut.

### Funktionsumfang

Treesoft CAD Gebäudetechnik beinhaltet ohne Zusatzmodule die folgenden Funktionen:

- Komfortable Funktionen zur Grundrisserstellung, mit denen auch ein ungeübter Zeichner sehr schnell einen Grundriss erstellen und bemaßen kann.
- Einzeichnen der Elektroinstallation über die Auswahl von Leistungen unter Anwendung der zugeordneten Funktionsmakros und hinterlegten Parameter.
- Automatische Leitungslängenberechnung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verlegearten.
- Automatische Erstellung von Positionslisten zur Angebotserstellung.
- Automatische Erstellung einer Typenliste, in der unabhängig von der Verlegeart, zu jedem Leitungstyp die Leitungslängen berechnet werden.
- Automatische Erstellung von Stücklisten zum Verteilerplan (ohne Zusatzmodul begrenzt auf 6 Seiten).
- Anzeigen der Stromkreise mit Spannungsfallberechnung.
- Anzeige aller elektrischen Verbindungen mit Angabe von Position, nach Position, Leitungstyp, Länge, Grundriss und Bereich.

Grundsätzlich beinhaltet Treesoft CAD Gebäudetechnik damit sämtliche zur Planung einer vollständigen Elektroinstallation benötigten Funktionen.

Preis: 950,00 EUR Treesoft CAD Gebäudetechnik

Preis: 350,00 EUR Erweiterung Treesoft CAD Gebäudetechnik (wenn bereits Treesoft CAD Basis, ST, PLUS, COM oder PRO gekauft wurde)

### Funktionsumfang durch Zusatzmodule erweitern

Ein Elektroinstallationsbetrieb bekommt die Grundriss-Zeichnungen in den meisten Fällen vom Architekten oder Planungsbüro als Datei im DXF- oder DWG-Format, bzw. alternativ im PDF-Format, zur Verfügung gestellt. Durch die Konvertierung dieser Formate in das Treesoft CAD Gebäudetechnik ZNG-Format könnt ihr euch die zwar einfache, jedoch zeitaufwendige Grundriss-Erstellung ersparen und die Elektroinstallation direkt in den konvertierten Grundriss einzeichnen. Wenn gefordert lässt sich das Ergebnis wieder in die gelieferte DXF-/DWG-Datei zurückschreiben. Über käuflich zu erwerbende Zusatzmodule könnt ihr den Funktionsumfang von Treesoft CAD Gebäudetechnik mit den dafür erforderlichen, und einer Vielzahl anderer Funktionen, erweitern. Als Kunden habt ihr so die Möglichkeit eine individuell auf euch abgestimmte CAD Software zu erwerben.

reesoft Leistungskatalog ElektroinstallationS	Seite 26
reesoft Kalkulationshilfe ElektroinstallationS	Seite 27
reesoft CAD Schaltschrank-AssistentS	Seite 39
reesoft CAD Bauteilkatalog VerteilungsbauS	Seite 39
reesoft CAD Verteilerplan-Assistent (einpolige und allpolige Verteilerpläne)S	Seite 46
reesoft CAD ANSI/ASCII Universal ExportfilterS	Seite 48
reesoft CAD Konverter (Konvertieren von Rastergrafiken, PDF-, DXF- und DWG-DateienS	Seite 50

### Bedienbarkeit

Treesoft CAD Gebäudetechnik ist vollständig und sehr gut mit der Maus zu bedienen. Häufig verwendete Befehle sind zudem über die Tastatur aufrufbar.

#### Bedienkonzepte parallel verwenden

Die Mausbedienung erschließt sich dem Benutzer in der Regel sofort. Demnach wird ein Neueinsteiger Treesoft CAD zu Beginn wohl immer mit der Maus bedienen. Die Bedienung über die Tastatur ist ein abgekürztes Verfahren zum Aufrufen von Befehlen und damit auch schneller als die Mausbedienung.

In den Menüs werden zu allen Befehlen, die über eine Taste oder Tastenkombination aufrufbar sind, diese rechtsbündig neben dem Befehl angezeigt. Zudem sind die Tastenkombinationen auch in den Tooltipps zu den Schaltflächen in einer Symbolleiste benannt. Als Benutzer seht ihr so immer wieder die Tastenkombinationen, über die der entsprechende Befehl aufrufbar ist. Daraus entwickelt sich automatisch, dass der aufmerksame Benutzer die am häufigsten benötigten Befehle schnell über die Tastenkombinationen aufruft.

Die Erfahrung zeigt, dass unsere Kunden beide Bedienkonzepte parallel verwenden. Dabei werden die Befehle zum Konstruieren und die Befehle zum Objektfang in der Regel sehr schnell über die Tastatur aufgerufen.

#### Mausbedienbarkeit

Die im Menü verwendeten Menütitel und die Zuordnung der Befehle sind wohldurchdacht. Selbst ungeübte Anwender finden sich hier schnell zurecht. Die Befehle zur Bearbeitung sämtlicher Einstellungen wurden in einem Optionen-Dialog zusammengefasst. Das macht die Menüs in Treesoft CAD deutlich übersichtlicher. Über die Symbolleiste sind per einfachem Mausklick auf die Schaltflächen die wichtigsten Funktionen direkt aufrufbar. Treesoft CAD zeigt automatisch, kontextbezogen zur aktuell ausgeführten Funktion, immer die passende Symbolleiste an. Die Anzahl der Schaltflächen wird damit auf das notwendige Minimum reduziert. Die Symbolleiste bleibt so immer einzeilig und der Benutzer behält die Übersicht. Zudem sind die Icons aussagekräftig und leicht einprägsam.



### Anwendungsbeispiel Wand konstruieren (Maus)

Über das Menü **Konstruieren** öffnet sich die Symbolleiste Wand konstruieren. Mit Rechtsklick auf die Zeichenfläche öffnet sich das Kontextmenü. Das Kontextmenü und die Symbolleiste beinhalten immer dieselben Befehle. Für Neueinsteiger empfiehlt sich das Arbeiten über die Kontextmenüs, da hier auch die Namen der Tastaturbefehle aufgeführt sind.



### Tastaturbedienbarkeit

Das Aufrufen von Befehlen über die Tastatur ist nachweislich wesentlich schneller. In Treesoft CAD ist die assoziative Zuordnung der Befehle zu der jeweiligen Tastenkombination so einprägsam, dass diese schnell erlernt werden und auch nach längeren Pausen noch im Kopf gespeichert sind. Da die Tastenkombinationen für die Befehle von Beginn an gut durchdacht wurden, haben sich diese, bis auf wenige Ausnahmen, in 36 Jahren nicht geändert. Unsere Kunden bestätigen uns immer wieder, dass Treesoft CAD eines der ganz wenigen Programme ist, welches man gerne und extrem schnell über die Tastatur bedienen kann. Durch das ACC (assoziative CAD control) prägen sich die Tasten zum Aufrufen der Befehle direkt ein.

### Anwendungsbeispiel Wand konstruieren (Tastatur)

Über die Taste 🕑 öffnet sich die Symbolleiste Wand konstruieren. Über die Tasenkombination 🐑 + 🗄 🖗 🗐 🕄 lassen sich Wände in die entsprechende Richtung zeichnen. Über die Tasten 🐑 + 🐑 , 🐑 + 🗊 und 🐑 + 🗊 lassen sich diagonale Wände zeichnen.



### Grundriss erstellen / importieren

In der Regel werden euch die Grundrisse als PDF-, DXF- oder bestenfalls als DWG-Datei zur Verfügung gestellt. Diese Dateien lassen sich über das Zusatzmodul Treesoft CAD Konverter PDF/DXF/DWG auf Knopfdruck in eine Treesoft CAD ZNG-Datei konvertieren (siehe Seite 58). Zudem habt ihr die Möglichkeit über das Treesoft CAD Konverter Bildimport-Modul einen gescannten und als Rastergrafik in eine Bild-Datei gespeicherten Grundriss zu importieren (siehe Seite 54). Wenn keine PDF/DXF/DWG-Datei und auch keine Bild-Datei vorliegt, dann müsst ihr den Grundriss selbst erstellen. Treesoft CAD Gebäudetechnik beinhaltet komfortable Funktionen zur Grundrisserstellung, mit denen auch ein ungeübter Zeichner sehr schnell einen Grundriss konstruieren und Bemaßen kann. Das geht einfacher und schneller als man denkt.

#### Blattformat und Maßstab definieren

Als Erstes legt ihr das Blattformat und den Maßstab fest, in dem ihr den Grundriss erstellen möchtet. Wer hier befürchtet einen Fehler zu machen und Bedenken hat, dass der Grundriss nachher nicht auf das Blatt passt, kann ganz beruhigt sein. Treesoft CAD Gebäudetechnik ist darauf ausgelegt, dass sich der Benutzer in der Elektrotechnik auskennt, aber nicht unbedingt auch ein guter technischer Zeichner ist. Solltet ihr hier einen Fehler machen, dann ist das kein Problem. Das Blattformat und der Maßstab lassen sich jederzeit auch nachträglich ändern. Dabei werden euch nur Einstellungen angeboten, auf denen der bis dahin erstellte Grundriss auch darstellbar ist. Zudem wird euch in beiden Fällen zu jeder Option der sich daraus ergebene Arbeitsbereich angezeigt.

Zum Blattformat definieren ruft ihr den Optionen-Dialog auf. Treesoft CAD weiß, dass ihr den Assistenten Gebäudetechnik gestartet habt und zeigt euch den Dialog **Optionen** direkt mit dem geöffneten Zweig **Gebäudetechnik** an. Durch einen Klick auf den Zweig **Blattformat** bringt ihr die Optionen zum Blattformat zur Anzeige. Hier könnt ihr das von euch gewünschte Blattformat wählen.

🗸 🗙 🖇		
OK Abbrechen Hilfe		
Gebäudetechnik		
Optionen	Aktueller Bereich der 2	Zeichnung 0.20m x
Gebäudetechnik	Blattformat	Arbeitsbereid
Rahmenzeichnungen	DIN A1	40.50m x 24
Blattformat	DIN A2	<b>28.35m x 1</b> 6
Maßstab	DIN A3	20.25m x 11
Elektroinstallation (	) din A4	12.20m x 9.1

Mit Klicken auf die Schaltfläche **✓ OK** wird der Grundriss, unter Berücksichtigung des festgelegten Blattformates und unter Verwendung des entsprechenden Zeichnungsrahmens, neu gelayoutet.

Zum Maßstab definieren ruft ihr den Optionen-Dialog auf. Auch hier ist der Zweig **Gebäudetechnik** direkt geöffnet. Klickt jetzt auf den Zweig **Maßstab** um den Dialog **Optionen (Maßstab)** aufzurufen. Wählt anschließend den von euch gewünschten Maßstab. Mit Klicken auf die Schaltfläche **✓ OK** wird der Grundriss, unter Berücksichtigung des festgelegten Maßstabes, neu gelayoutet.



### 3D Höhentabulator

Für eine exakte Berechnung der Längen von Kabeln, Leitungen und Verlegesystemen ist eine 3D Konstruktion unabdingbar.

In dem 3D Höhentabulator zeigen wir euch immer die aktuelle Höhe (Wandhöhe, Höhe auf der ihr gerade ein Kabel/Leitung, oder ein Verlegesystem zeichnet, oder die Montagehöhe eines Elektrobauteils) an.

Zudem habt ihr hier die Möglichkeit, Standardtabulatoren zu den von euch benötigten Standardhöhen anzulegen. Diese werden projektbezogen gespeichert und sind während der Ausführung einer CAD-Funktion, per Mausklick wählbar.

Während der Ausführung der CAD-Funktion **Kabel**/ Leitung zeichnen lassen sich über den 3D Höhentabulator die Verlegehöhen mit einem Mausklick jederzeit ändern. Beim Anschließen einer Leitung an ein Elektrobauteil (Schaltfläche **Position anschließen**) wird die Höhe automatisch auf die Montagehöhe der gefangenen Position gesetzt. In beiden Fällen werden dabei selbstverständlich die dafür erforderlichen Leitungslängen erfasst.



×

Da wir in Treesoft CAD Gebäudetechnik die Elektroinstallation über die Auswahl von Leistungen erstellen, habt ihr während der Ausführung der CAD-Funktion **Kabel/Leitung zeichnen** (Parameter) zudem jederzeit die Möglichkeit die Verlegeart zu ändern. Als Ergebnis erhaltet ihr eine Positionsliste, in der die Längen aller verlegten Kabel, separiert nach Typ und Verlegeart, ausgegeben werden.

#### Grundrisse definieren

In dem Dialog **Optionen, Gebäudetechnik, Grundriss** könnt ihr zum aktuell gewählten Grundriss eine Bezeichnung eingeben (Kellergeschoss, Erdgeschoss, Dachgeschoss). Im Dialog **Grundriss wählen** wird

diese Bezeichnung dann mit angezeigt. Zudem gebt ihr hier die Deckenhöhe und Bodenstärke zu dem Objekt ein. Beim Wand konstruieren wird die Höhe der Wand, entsprechend der hier hinterlegten Parameter, voreingestellt. In der kontextbezogenen Symbolleiste zum Befehl **Wand konstruieren**, könnt ihr über die Schaltfläche **Wandhöhe ändern** die Vorgaben für die aktuell konstruierte Wand jederzeit ändern. Die maximale Höhe ist dabei auf die hier eingegebene Deckenhöhe begrenzt.

Wandhöhe (max=2.50m)

Optione	n Grundriss							√ Ok	× Abbrechen	<b>?</b> Hilfe
ок	× Abbrechen	<b>?</b> Hilfe					Wa	ndhöhe	Anfang (m):	2,50
Gebäu	udetechnik						Wa	indhöhe	Ende (m):	2,50
Optionen	System Gebäudetechnik		Grundriss Kommentar:	Erdgeschoss					1	
	Grundriss				Grundrisse					
·····	Rahmenzeicł 函 Blattformat Q Maßstab	nungen	Finden:			 Î	T			
	Bemaßung				Inhalt					
	🗞 Elektroinstall	ation	Grundriss 1	- Grundriss 1 Keller	rgeschoss					
			Grundriss 2	- Grundriss 2 Erdge	eschoss				1	
			Councilian 2	Coundation 2 Dates						

### Bereiche definieren

Treesoft CAD Gebäudetechnik bietet euch die Möglichkeit, Bereiche zu definieren. Durch Anklicken der Schaltfläche **Bereiche definieren** wird der folgende Dialog geöffnet: definieren. Das Eingabefeld ist dabei mit dem Namen des zuletzt eingegebenen Bereichs vorbelegt. Das minimiert die Tipparbeit beim Anlegen von Bereichen wie Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2, Kinderzimmer 3. Da der Name markiert ist, könnt ihr diesen auf Wunsch aber auch direkt überschreiben.

 $\times$ 

Optionen Grundriss				
✓ × ? OK Abbrechen Hilfe				
Gebäudetechnik				
Optionen	Grundriss Kommentar: Erdgeschoss Deckenhöhe (m): Bodenstärke (cm): Bereiche Badezimmer	2.5 30 ~ 😭	Maßeinheit wählen Meter (m) Dezimeter (dm) Zentimeter (cm) Millimeter (mm)	
		Bereiche definieren		
		Hinzufügen Ersetz	en Löschen Beender	¥ Hilfe
lier kännt ihr den von auch gewünscht	an Baraichangman in das alpha	Badezimmer		
umerische Eingabefeld eingeben und äche <b>Hinzufügen</b> wird der von euch e iste hinzugefügt und ihr habt dann die	durch einen Klick auf die Schalt- eingegebene Bereichsname der Möglichkeit, weitere Bereiche zu	Badezimmer Eltemschlafzimmer Eßzimmer Flur Gästezimmer Hobby		

F

r

### Positionsliste zu einem Bereich generieren

Beim Generieren einer Positionsliste habt ihr die Möglichkeit, die Selektion auf einen Bereich zu begrenzen. So könnt ihr beispielsweise eine Positionsliste zum Bereich Wohnzimmer generieren. Diese beinhaltet dann ausschließlich Positionen, denen ihr den Bereich Wohnzimmer zugewie-

### ERP-Dokument nach Bereichen gliedern

Im Dialog **Optionen, Gebäudetechnik, Positionsliste** definiert ihr über die Optionen **Export nach Treesoft ERP** die Gliederung des Dokumentes und legt fest, ob und wie die zugewiesenen Bereiche dabei zu berücksichtigen sind.



#### Wände konstruieren

Mit dem Befehl **Wand konstruieren** im Menü **Konstruieren** wird die entsprechende Symbolleiste angezeigt. Die Befehle zum Wand konstruieren sind jetzt über die Schaltflächen, Tastenkombinationen oder das Kontextmenü aufrufbar. Durch Klicken auf eine der Schaltflächen wird der Startpunkt gesetzt und der Dialog **Wand nach (Richtung) zeichnen** aufgerufen. Hier gebt ihr in das numerische Eingabefeld **Länge** die gewünschte Länge ein und wählt dazu die gewünschte Maßeinheit.

Alternativ könnt ihr eine Wand auch über den Befehl Neue Wand zeichnen. Über die Schaltfläche I oder I wird der Startpunkt für eine neue Wand gesetzt. Den Endpunkt könnt ihr dann über die Befehle Objekt fangen I, Wand fangen in die gewünschte Richtung, oder Koordinateneingabe I bestimmen. Mit dem Befehl **Rechtwinklig** vird die Wand rechtwinklig ausgerichtet.

Wichtig: Wenn ihr im Uhrzeigersinn zeichnet, dann ist die von euch erstellte
Linie das Innenmaß der Wand, wenn ihr gegen den Uhrzeigersinn zeichnet,
dann ist sie das Außenmaß der Wand. Über den Befehl Layouten 20 oder
werden die Wände unter Berücksichtigung der gewählten Wandstärke,
gezeichnet. Über die Schaltfläche 20 oder 3 wird der Dialog Wandstärke ändern aufgerufen. Hier sind die Standard-Wandstärken direkt wählbar.
Durch Auswahl der Option Frei definierbar habt ihr zudem die Möglichkeit,
Wände in jeder beliebigen Wandstärke zu konstruieren.





### Grundriss verschieben

Über den Befehl **Grundriss > Verschieben**  $\bigcirc$  +  $\heartsuit$ lässt sich der Grundriss beliebig verschieben. Wenn ihr das Kontrollkästchen **Grundriss vermitteln** aktiviert, dann wird der Grundriss so verschoben, dass dieser im Anschluss exakt mittig im Zeichnungsrahmen neu gezeichnet wird.

<b>√</b>	×	8	
Ok	Abbrechen	Hilfe	
Grun	driss vermitteln		
Grun Versat	driss vermitteln z		
Grun Versat	driss vermitteln z	29 (max = 6 77):	15
Grun Versat X-Vers	driss vermitteln z satz in m (min = -0.8	99 / max = 6.77):	1,5

### Grundriss kopieren

Х

 $\sim$ 

 $\sim$ 

Der Befehl **Grundriss kopieren** berücksichtigt auf Wunsch alle **Ebenen** des Grundrisses. Bei einem Mehrfamilienhaus, sind in der Regel die Etagen identisch aufgeteilt. In diesem Fall macht es Sinn, erst eine Etage vollständig zu erstellen und dann den Grundriss, einschließlich der vollständigen Elektroinstallation, zu kopieren. In den Kennzeichnungen Grundriss/Stromkreis/Kennziffer wird dabei der Grundriss automatisch entsprechend aktualisiert.

### Objekte setzen

Zu einem vollständigen Grundriss gehören auch Fenster, Türen, Treppen, Sanitäreinrichtungen und Heizungen/ Radiatoren. Diese Objekte helfen euch bei der späteren Elektroplanung, so werden beispielsweise Schalt- und Steckgeräte automatisch, in einem von euch vorgegebenen Abstand, neben einer Tür positioniert.

Über den Befehl Konstruieren habt ihr die Möglichkeit diese Objekte, mit unterschiedlichen Dimensionen, an der gewünschten Position im Grundriss einzusetzen.

Mit den Befehlen Wand in Richtung fangen lassen sich Fenster und Türen in der Wand positionieren. Drehwinkel und Wandstärke übernimmt Treesoft CAD dabei automatisch von der entsprechenden Wand. Die Objekte Treppe, Sanitäreinrichtung und Heizung/Radiator werden selbstverständlich nicht in der Wand, sondern an der Wandlinie positioniert.

Zur genauen Positionierung des Objektes bietet euch das Programm vier Möglichkeiten: Horizontal und vertikal vermitteln im Raum, das Positionieren über die Eingabe relativer oder absoluter Koordinaten oder über die



Treppendimension

Montagehöhe (cm):

Länge oder ø (cm):

Höhe (cm):

Breite (cm):

Winkel (0-360°):

Anzahl der Stufen (2-18): 10



Tasten 🗄 🖗 🕼 🕼 und 📼 🐑 🗊 unter Berücksichtigung des eingestellten Schrittmaßes.

Solange das Objekt am Fadenkreuz hängt, besteht die Möglichkeit über den Befehl Parameter die Eigenschaften, wie Höhe und Breite, des Objektes anzupassen. Über die Taste Eingabe oder durch Klicken auf ✓ OK schließt ihr den Befehl ab. Das Objekt wird an der aktuellen Position eingesetzt und der Dialog automatisch neu aufgerufen, um das nächste Objekt direkt setzen zu können. Ist kein weiteres Objekt zu setzen, dann brecht ihr die Funktion einfach über die Schaltfläche × oder die Taste 🔄 ab.

280

250

250

\*

0

0

### Grundriss bemaßen

Optionen Bemaßung

Gebäudetechnik

Gebäudetechnik

B Grundriss

G Blattformat 🔍 Maßstab

🛨 Bemaßung

🚦 Objekttypen

Positionsliste Stromkreisliste

🛃 Elektroinstallation

Parbeiten/Ändern 🌫 Ebenen schalten

🖅 🖌 🖌 🖬

 $\checkmark$ 

OK

Optionen

ð

Tabelle

Wählt im Menü Grundriss, den Eintrag Bemaßung und in dem dann angezeigten Untermenü den Befehl Antragen. Der Dialog Bemaßung wird angezeigt. Hier habt ihr die Möglichkeit, die von euch gewünschte Bemaßungsart zu wählen. Über die Schaltfläche 🎤 Optionen könnt ihr kontextbezogen die Optionen zur Bema-Bung aufrufen und bei Bedarf direkt ändern.

×





Montage	raster zeichne	n
<b>√</b> Ok	× Abbrechen	<b>?</b> Hilfe
Rasterm 0,62	iaße 25m x 0,625m	
○ 0.62 ○ 1.25	25m x 1,250m i0m x 0,625m	
⊖ Frei	definierbar	
Länge - X	(m):	0,625
Breite - Y	(m):	0,625
Höhe - Z	(m):	2,5
Versatz - >	K (m):	0
Versatz - '	Y' (m):	0
Raster	nullpunkt defini	ieren
Rechter	eckiges Raster	

Im Falle der Schnittbemaßung werden die Schnittpunkte automatisch durch Treesoft CAD Gebäudetechnik ermittelt. Welche Objekte dabei berücksichtigt werden, legt ihr über das Aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen fest. Bei einer Kettenbemaßung oder Einzelbemaßung bestimmt ihr die einzelnen Bemaßungspunkte selbst. Treesoft CAD unterscheidet zudem die Bemaßungsarten Maschinenbau, hier werden an jedem Ende der Maßlinie ein Maßpfeil gezeichnet und Architektur, hier werden an jedem Ende der Maßlinie mit einem Winkel von 45° kleine Hilfslinien gezeichnet. Über die Optionen **Maßeinheit** legt ihr die gewünschte Maßeinheit fest.

#### Montageraster

Anhand von Montagerastern lassen sich Leuchten sehr einfach im Grundriss platzieren. Montageraster lassen sich zeichnen, ändern und löschen. Über die Einstellungen legt ihr das von euch gewünschte Rastermaß und die Höhe fest. Das Montageraster kann in einem rechtwinkligem Raum, durch Definition der Raumdiagonale und in verwinkelten Räumen durch das Bestimmen von Punkten (Raumecken), erstellt werden. Definiert ihr den Rasternullpunkt, wird das Montageraster von diesem Punkt aus gezeichnet.

### Symbolbibliothek und Leistungskataloge

In Treesoft CAD Gebäudetechnik zeichnet ihr die Elektroinstallation grundsätzlich über das Setzen von Leistungen.

Treesoft bietet euch eine Symbolbibliothek Elektroinstallation und drei unterschiedliche Leistungskataloge an, die bereits entsprechend ihrer zugedachten Verwendung alles beinhalten, was ihr benötigt, um direkt loslegen zu können.

### Treesoft Symbolbibliothek Elektroinstallation

Dieses Add-on beinhaltet die vollständige Symbolbibliothek Elektroinstallation. Die Verwendung der Symbole erfordert einen der im Folgenden beschriebenen Leistungskataloge.

Preis: 150,00 EUR (in Treesoft CAD Gebäudetechnik enthalten)

### Treesoft Basisleistungen Elektroinstallation

Dieses Plug-in beinhaltet die zum Setzen der Symbole erforderlichen Leistungen. Für jedes Symbol und für jeden Leitungstyp haben wir mindestens eine Leistung angelegt. Leistungen für die unterschiedlichen Verlegearten sind nicht enthalten, diese könnt ihr aber durch Kopieren leicht selbst erstellen. Wenn ihr nur die Elektroinstallation in einen Grundriss einzeichnen wollt, die Stücklisten aber **nicht** an eine kaufmännische Software übergeben möchtet, dann ist dieses Plug-in die richtige Wahl.

Preis: 50,00 EUR (in Treesoft CAD Gebäudetechnik enthalten)

Kat	alog	Jbaum	x
Kat	alog:	: Treesoft Basisleistungen Elektroinstallation $\ arsimeq$ $arepsilon$	0
Find	en:	Katalogzweig finden	
>		01 Kabel und Leitungen	
>		02 Verlegesysteme	
>		03 Installationszubehör	
>		04 Schalt- und Steckgeräte	
>		05 Verteilungen	

### Treesoft Leistungskatalog Elektroinstallation

Dieses Plug-in beinhaltet einen allumfassenden Leistungskatalog. Hier sind selbstverständlich auch alle gängigen Leitungstypen mit den unterschiedlichen Verlegearten enthalten. Wenn ihr nicht nur die Elektroinstallation zeichnen, sondern auch die generierten Stücklisten in der von euch verwendeten kaufmännischen Software weiterverarbeiten möchtet, dann ist dieses Plug-in ein Must-have.

Preis: 300,00 EUR



### Treesoft Kalkulationshilfe Elektroinstallation

Dieses Plug-in beinhaltet einen Leistungskatalog in denen nicht nur die Leistungen, sondern auch die Materialstücklisten und Lohnzeiten hinterlegt sind. Wenn ihr auch Treesoft ERP einsetzt und darin exakt kalkulieren möchtet, dann ist dieses Plug-in die richtige Wahl. Treesoft CAD und Treesoft ERP arbeiten auf einer gemeinsamen Datenbank und damit sind diese Leistungen in beiden Programmen gleichermaßen zu verwenden.

#### Preis: 200,00 EUR

OK Neu	اللہ Kopieren	Löschen	Abg	<b>C</b> gleich	<b>ů</b> Zusatz	X Abbrechen	<b>?</b> Hilfe			
Leistung Nummer:	USA1BUJSIRO					Einheit:			Stück	
Kurztext 1:	Busch-Jaeger Au	usschalter				Matchcode:		SA1BUJSI	RO	
Kurztext 2:	Duro 2000 SI alp	oinweiß mit F	ahmen		_					
Langtext:	Ausschalter Buse	ch-Jaeger D	uro 200	0 SI alp	inweiß mit I	Rahmenanteil liefen	n, montieren	und anschlies	sen.	
Katalogzweig:	Eigener Katalog	Treesoft Le	stungsv	/erzeich	nis\Basisle	istungen\Schalt-/S	teckgeräte\	Unter Putz mit	Rahmenanteil	
Preise										
Preis:		0	I	EK Pau	schal:		0 VK P	auschal:		
			I	EK Bere	chnet:	8	1,01 VK B	erechnet:		9,0
CAD Daten				Katal	oghaum					
Plan-Symbol:	ESA1	<b>%</b> •		Nata	ogbaun					×
Ansicht-Symbol:		× 1	8	Katal	og: Tre	esoft Kalkulatior	nshilfe Elek	troinstallatio	n 🖂 🗉 🕶	0
Positionen				Finder	n: Kai	alogzweig finder	1		Î	
Nummer		Kurzte:	dt 1	> {	칠 Brenn	stellen				
109827	BuschJa	eger UP Wip	pschal		📄 Hilfsm	aterial				
-	BuschJa	eger Reflex : ad Stock gori	SI Univ	> 🖞	칠 Wertä	inderungen				
109732	Schaltur		310	× (	当 Basisl	eistungen				
109732     04-0010 0ERABUJS	Schalt-ur 123 Busch-Ja	eger Rahme	nanteile		(The second seco					
<ul> <li>109732</li> <li>04-0010</li> <li>UERABUJS</li> </ul>	Schalt- ur 123 Busch-Ja	eger Rahme	nanteile		> 🔷 V	erlegesysteme	L. W.,			
09732 04-0010	Schalt- ur 123 Busch-Jac	eger Rahme	nanteile		V 👛 < 11 💼 <	erlegesysteme Istallations-Zube	hör			
<ul> <li>109732</li> <li>04-0010</li> <li>UERABUJS</li> </ul>	Schalt- ur 123 Busch-Ja	eger Rahme	nanteile		> 🙆 V 👋 Ir E E A D	erlegesysteme Istallations-Zube Idung und Blitzso	hör hutz			

### Leistung anlegen

Die hier beworbenen Plug-ins beinhalten alle für den deklarierten Verwendungszweck erforderlichen Leistungen. Um zu verstehen, wie Treesoft CAD Gebäudetechnik funktioniert, möchten wir euch dennoch kurz erläutern, wie ihr eine Leistung anlegt und die gewünschte CAD-Funktion und das passende Symbol zuordnet.

Über den Befehl **Stammdaten > Leistungen** ruft ihr den Dialog **Leistung** auf. Die notwendigen Parameter sind im Bereich CAD-Daten einzugeben.

Hier ruft ihr als erstes über die Schaltfläche Schaltplan-Parameter den Dialog Parametermakro wählen auf und wählt dort das Makro 3CAD-FWEI CAD-Funktion wählen Elektroinstallation aus. Das Makro wird direkt automatisch gestartet und ruft den Dialog CAD-Funktion wählen auf. Hier wählt ihr in dem Listenfeld die der Leistung entsprechende CAD-Funktion und gebt dann die zugehörigen Parameter ein.

Jetzt müsst ihr nur noch das Symbol hinterlegen, welches beim Setzen der Leistung in den Grundriss eingesetzt werden soll. Bei der CAD-Funktion **Kabel/Leitungen zeichnen** ist das Symbol zur Kennzeichnung der Aderanzahl einzutragen. Lediglich bei der CAD-Funktion **Verlegesystem zeichnen** ist kein Symbol zuzuordnen.





### Leistung parametrisieren

Für die 14 CAD-Funktionen gibt es 5 unterschiedliche Parameterdialoge. Dem Funktionsbild könnt ihr entnehmen, welcher Parameterdialog welcher CAD-Funktion zugeordnet ist.

Parameter Kabel/Leitungen: Hier hat Treesoft bereits für euch eine allumfassende Liste mit 872 unterschiedlichen Leitungstypen angelegt, aus denen ihr nur den entsprechenden Leitungstyp wählen müsst. In dem Listenfeld **Leitungsart** werden euch 10 unterschiedliche Leitungsarten zur Auswahl angeboten und im Listenfeld **Verlegeart** unterscheiden wir zwischen 30 unterschiedlichen Verlegearten. Wenn ihr also tatsächlich einmal eine Leistung selber anlegen und parametrieren müsst, dann beschränkt sich eure Aufgabe auf die Auswahl der entsprechenden Einträge aus den Listen, selber anlegen müsst ihr da nichts.

Parameter Verlegesystem: Damit Treesoft CAD Gebäudetechnik ein Verlegesystem zeichnen kann, werden die Parameter **Breite** und **Höhe** benötigt. Bei einem Rohr oder Schutzschlauch ist in beide Felder der Durchmesser einzutragen.





Parameter Verteilung: Hier sind die Höhe, Breite und Tiefe der Verteilung zu hinterlegen. Das Symbol wird beim Setzen entsprechend der hier eingetragenen Werte maßstabsgerecht skaliert.

Hinweis: Ob die Verteilung Unterputz oder Aufputz gesetzt wird, entscheidet ihr über das zugeordnete Symbol. Bei einem Aufputz-Zählerschrank, Symbol CAVZSA AP-Zählerschrank, ist der Bezugspunkt oben, bei einem Unterputz-Zählerschrank, Symbol CAVZSU ist der Bezugspunkt unten.

Parameter Leuchte: Hier ist neben der Länge, Breite und Höhe auch die Leistung einzutragen.

ebäudetechnik			
ionen System Gebäudetechnik Grundriss Rahmenzeichnungen	Beschriftung Imit Kennzeichnung mit Montagehöhe mit Kennzeichnung und Montagehöhe		Kennzeichnung v mit Grundriss v mit Stromkreis mit Kennziffer
Blattformat   Maßstab  Elektroinstallation  Bearbeiten/Ändern  Ebenen schalten  Objekttypen  Positionsliste  Stromkreidiste	Texthöhe: Symbolgröße nach Maßstab nach Blattformat Größenfaktor Symbole:	0.50	Eigenschaften Symbole setzen mit Parameterdialog Parameterdialog -Symbole setzen- pinnen Rückfrage bei der Leitungsverlegung Layout anpassen Als Standardparameter abspeichem
Verbindungsliste  Kabeltypenliste  Verteilerplan  Construction	Schrittmaß (m) Standard: Elektro-Bauteile setzen:	0.1 0.1	

# Elektroinstallation einzeichnen

Das Einzeichnen der Elektroinstallation erfolgt über das Aufrufen von Leistungen und der Ausführung der zugeordneten CAD-Funktion unter Anwendung der hinterleg-

ten Parameter.

### Symbol über Katalogbaum setzen

Über den Befehl **Elektroinstallation > Symbol über Katalogbaum setzen** oder ruft ihr den Katalogbaum mit den zugehörigen Dockfenstern auf. Die Fenster lassen sich beliebig anordnen und auf Wunsch mit dem Befehl Alle Dockfenster in ein Kindfenster verschieben auf einen zweiten Monitor verschieben, so wie dargestellt.



							-		×
									×
e einł	beziehen	Material	Leistungen	<b>Dummies</b>	🖌 Setzen	🥜 Bearbeiten			» 🕜
r		Kurztext	t1	Kur	ztext2	Hersteller		L	lieferar
5	UP Seriense	chalter							
5	UP Seriense	chalter							
			_						
_									
		_	- ×	Langtext					×
			- × @	Langtext UP Schalt-/:	Steckgeräte	e mit Dose, UP	Seriens	chalt	×

I:ST1K

Im Katalogbaum klickt ihr einfach auf den gewünschten Zweig 04 Schalt- /Installationsgeräte. In der Artikelliste sollte die Schaltfläche Unterzweige einbeziehen stets aktiviert sein. Durch einen Doppelklick auf das Symbol eines Serienschalters werden in der Artikelliste die Leistungen selektiert, denen das Symbol zugeordnet wurde. In den meisten Fällen lässt sich die Anzahl der angezeigten Leistungen damit soweit einschränken, dass die gewünschte Leistung schnell auffindbar ist.

Wenn nicht, dann klickt einfach den entsprechenden Unterzweig an, um die Selektion weiter einzuschränken. Selbstverständlich könnt ihr die angezeigten Zweige über die Eingabe im Feld **Finden** auf die Zweige eingrenzen, welche den eingegeben Suchtext beinhalten.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche **Finden** wird der Filter über den Symbolnamen wieder entfernt.

Das Auffinden einer Leistung wird so zum Kinderspiel und dementsprechend schnell ist die Elektroinstallation erstellt.

### Verlegesystem zeichnen

Wenn ihr eine Leistung mit der CAD-Funktion Verlegesystem zeichnen über einen Doppelklick aufruft, dann wird der gleichnamige Dialog angezeigt. In der Titelleiste steht der **Kurztext 1** der Leistung, in unserem Fall **BR-Kanal HxB = 85x130mm**. Als erstes gebt ihr die Montagehöhe ein. Anschließend könnt ihr der Leistung einen Bereich zuordnen. Im Gruppenfeld **Montage** wählt ihr die Option **Wand**, **Boden** oder **Decke**. Wählt ihr die Option Wand, dann wird der Kanal in der Breite eingezeichnet, welchen ihr im Parameterdialog in das Feld **Höhe** eingetragen habt. Wählt ihr die Option **Boden** oder **Decke**, dann wird der Kanal in der Breite gezeichnet, die ihr in den Parametern im Feld **Breite** eingegeben habt. Nachdem ihr eure Eingaben gemacht und mit **√OK** bestätigt habt, wird die Symbolleiste **Verlegesystem zeichnen** eingeblendet und im 3D Höhentabulator die von euch eingegebene Montagehöhe angezeigt. Diese ist hier auch noch nachträglich änderbar.





Das Verlegesystem zeichnen verhält sich analog zum Zeichnen der Wände. Die Bedienung und die angebotenen Befehle sind nahezu identisch. Verlegesysteme mit Wand-Montage zeichnet ihr dementsprechend gegen den Uhrzeigersinn, weil diese grundsätzlich Aufputz installiert werden und ihr so, wie bei den Wänden auch, das Innenmaß zeichnet.

Die Leistungen für die Kanalformstücke und die Kanalendstücke solltet ihr direkt mit aufrufen. Diesen ist die CAD-Funktion **Nur Listeneintrag** (nicht CAD-relevant) zugeordnet und in der Grafik passiert nichts, aber die Leistungen werden in die Positionsliste eingetragen und so wird nichts vergessen. In dem angezeigten Dialog könnt ihr die Anzahl gleicher Einträge eingeben und einen Bereich wählen.



### Symbol Schalt-/Steckgerät setzen

Alle CAD-Funktionen zum Symbol setzen, die unter Verwendung der Parameter Optionen Elektroinstallation ausgeführt werden, verhalten sich gleich. Im Folgenden beschreiben wir euch anhand der CAD-Funktion Schalt-/Steckgerät setzen exemplarisch den Ablauf.

Wenn ihr eine Leistung mit der CAD-Funktion **Symbol Schalt-/Steckgerät setzen** über einen Doppelklick aufruft, dann wird der Dialog **Symbol setzen** angezeigt. In der Titelleiste steht der **Kurztext 1** der Leistung, in unserem Fall **UP Universalschalter**. Im Feld **Montagehöhe** könnt ihr die Höhe eingeben, oder über die Schaltflächen eine im 3D Tabulator definierte Höhe anspringen. Die Felder **Wandabstand** und **Tür-/Fensterabstand** sind mit den unter **Optionen, Bearbeiten/Ändern** hinterlegten Vorgaben gefüllt.

Im Feld **Kennziffer** wird eine fortlaufende Nummer angezeigt. Einige unserer Kunden tragen beim Schalter und den darüber geschalteten Leuchten die selbe Kennziffer ein. Die Kennziffer ist alphanumerisch frei definierbar. Wenn ihr die automatisch vorgeschlagene Kennziffer überschreibt, dann müsst ihr sicherstellen, dass die Kennziffern logisch vergeben werden. Wenn Ihr die Elektroinstallation neu erstellt, dann ist das Feld **Stromkreis** immer mit einer 0 vorbelegt. Erst beim Anschließen wird der Leistung der endgültige Stromkreis zugeordnet. Wenn ihr auf das Einzeichnen der Leitungen verzichten wollt, dann müsst ihr hier den von euch gewünschten Stromkreis eintragen.

Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit der Leistung, dem UP Universalschalter, einen Bereich zuzuordnen. Wenn ihr beispielsweise den vom Bauträger beauftragten Leistungen den Bereich "Wohnzimmer Bauträger" und den kundenseitig gewünschten Zusatzleistungen "Wohnzimmer Kunde" zuweist, dann könnt ihr getrennte Positionslisten generieren und auf Wunsch an die von euch eingesetzte kaufmännische Software übergeben.





Nachdem ihr die Angaben in dem Dialog mit **✓OK** bestätigt habt, wird die **Symbolleiste Symbol setzen** angezeigt. Über die Schaltflächen in der Symbolleiste oder das Kontextmenü sind alle Befehle zum komfortablen Positionieren der Symbole aufrufbar. Wenn ihr über die Befehle **Wand fangen** eine Wand fangt und sich eine Tür oder ein Fenster im eingestellten Suchradius befindet, dann wird das Symbol automatisch mit dem von euch eingegeben Tür-/Fensterabstand einheitlich positioniert. Über die Schaltflächen **Rechts** und **Links drehen** könnt ihr das Symbol in 90° oder 1° Schritten wie gewünscht drehen.

#### R 1:1 ្ឋែរា S $\circ$ Sk ۥ 6 ه. ÷ **₽** 1 ž. - **6** -XY - **†**† 莱 X

Informationen Elektrobauteil								
✓ × Ok Abbreche	<b>?</b> n Hilfe							
Schalt-/Steckgerät								
Material/Leistung								
Kommentar:	UP Universalschalter	2						
Nummer: 04.03.06								
Kennzeichnung								
Text (Grundriss/Strom	creis/Nr): <u>1</u> . <u>0</u> . <u>1</u>	4						
Parameter Grafik								
Winkel (0-360°):	0	€						
Montagehöhe (m):	1,1	ÌÌ						
Symbol:	I:SA1	#						
Bereich:	Wohnzimmer ~	<b></b>						

Zu jedem gesetzten Symbol könnt ihr euch auf Knopfdruck alle Informationen anzeigen lassen. Bestätigt ihr die Position mit **Eingabe** oder über die Schaltfläche **〈OK**, dann wird das Symbol gesetzt und die Kennzeichnung hängt am Fadenkreuz und die Symbolleiste **Beschriftung positionieren** wird angezeigt. Wenn euch jetzt auffällt, dass ihr das Symbol vielleicht doch noch anders drehen möchtet, dann könnt ihr die Funktion **Beschriftung positionieren** abbrechen und damit zur Funktion **Symbol setzen** zurückkehren. Nachdem ihr die Beschriftung wie gewünscht positioniert habt, bestätigt ihr die Position mit **Eingabe** oder der Schaltfläche **〈OK**.

### Symbol Verteilung/Schaltschrank maßstabsgerecht setzen

Wenn ihr eine Leistung mit der CAD-Funktion Verteilung/ Schaltschrank maßstabsgerecht setzen über einen Doppelklick aufruft, dann wird der gleichnamige Dialog angezeigt. Im Titel wird der Kurztext 1 der Leistung ausgegeben, in unserem Beispiel UP-Kleinvert. 24TE,2-reihig 402x347x80mm. Als Wandabstand tragt ihr bei einer Verteilung immer eine 0 ein. Im Feld **Kennziffer** wird auch hier die fortlaufende Nummer ausgegeben, und auch hier könnt ihr diese auf Wunsch alphanumerisch überschreiben. Selbstverständlich habt ihr auch hier die Möglichkeit, der Verteilung einen Bereich zuzuordnen. Die Felder **Höhe, Breite** und **Tiefe** sind entsprechend der hinterlegten Parameter gefüllt.

Nachdem ihr die Angaben in dem Dialog mit **✓ OK** bestätigt habt, wird auch hier die Symbolleiste **Symbol setzen** angezeigt. Über die Schaltflächen in der Symbolleiste oder das Kontextmenü sind alle Befehle zum komfortablen Positionieren der Symbole aufrufbar. Wenn ihr über die Befehle **Wand fangen** eine Wand fangt, dann wird in Abhängigkeit des Bezugspunktes des der Leistung zugeordneten Symbols, die Verteilung Unterputz oder Aufputz gesetzt.





### Treesoft CAD Schaltschrank-Assistent

Der Treesoft CAD Schaltschrank-Assistent beinhaltet die Funktionalität zum Erstellen der Ansichten von Schaltschränken, Kleinverteilern, Feldverteilern und Zählerschränken.

Preis: 250,00 EUR

### Bauteilkatalog Verteilungsbau

Wenn ihr mit dem Treesoft CAD Schaltschrank-Assistenten

direkt loslegen und eure Kleinverteiler, Feldverteiler und Zählerschränken zeichnen möchtet, dann benötigt ihr die Erweiterung Bauteilkatalog Verteilerbau. Hier haben wir für euch schon eine Vielzahl an Beispielen erstellt, die ihr als Kopiervorlage für alle Anforderungen verwenden könnt.

Preis: 150,00 EUR



### Symbol Leuchte maßstabsgerecht setzen

Wenn ihr eine Leistung mit der CAD-Funktion **Symbol Leuch**te maßstabsgerecht setzen mit einem Doppelklick aufruft, dann wird der gleichnamige Dialog angezeigt. Im Titel wird der Kurztext 1 der Leistung ausgegeben, in unserem Beispiel LS-Wannenleuchte 1x36W,VVG. Im Unterschied zum Dialog Verteilung/Schaltschrank maßstabsgerecht setzen wird hier noch im Feld Leistung die in den Parametern eingegebene Leistung (W) ausgegeben.



nativ könnt ihr euch auch ein Montageraster mit dem von euch

festgelegten Rasternullpunkt und Rastermaß zeichnen und die



#### × ? 🔟 🕰 🗸 🗌

### Kabel/Leitung zeichnen

Wenn ihr eine Leistung mit der CAD-Funktion **Kabel/Leitung zeichnen** über einen Doppelklick aufruft, dann wird der Dialog **Leitung** angezeigt. Im Titel werden die Aderanzahl und der Querschnitt in Klammern ausgegeben. Ist das Feld **Standardverlegehöhe vorgeben** aktiviert, dann wird das Eingabefeld entsprechend vorbelegt, in unserem Fall mit 2,35m. Im Feld **Stromkreis** wird der letzte Stromkreis + 1 angezeigt, in unserem Fall die 12.

Wird bei Energieleitung wie in unserem Beispiel eine PVC Mantelleitung 5 x 2,5mm<sup>2</sup> verlegt, dann ist das Feld Leitungen parallel verlegen mit 1 vorbelegt. Wenn ihr anstelle dessen einzelne Aderleitungen verlegen möchtet, dann müsstet ihr hier eintragen, wie viele Aderleitungen ihr parallel verlegen möchtet, in unserem Beispiel eine 5.

In unserem Beispiel 5 x 2,5mm<sup>2</sup> ist im Feld **Außenleiter** die Option **3 - phasig** vorbelegt. Im Verteilerplan wird dann automatisch die abgehende Leitung 3 - phasig abgesichert.

Das Feld **Nennspannung (V)**: ist erwartungsgemäß mit 400, das Feld **Absicherung (A)**: mit 20 und das Feld **Spannungsfall (%)**: mit 3 vorbelegt. Selbstverständlich könnt ihr gegebenenfalls die vorbelegten Werte anpassen.



#### Treesoft CAD Gebäudetechnik

Die Angaben zur **Nennspannung** und zur **Absicherung** werden beim automatischen Generieren des Verteilerplans und der **Spannungsfall** in der Spannungsfallberechnung herangezogen. Das Ergebnis der Spannungsfallberechnung wird euch in der Stromkreisliste angezeigt.

Nachdem ihr die Angaben in dem Dialog mit **✓ OK** bestätigt habt, wird die Symbolleiste **Kabel/Leitung zeichnen** angezeigt. Über die Schaltfläche **Position anschließen** + fangt ihr die Position (Verteilung, Schalter, Steckdose ...), von der ihr die Leitung verlegen möchtet. Analog zum Wand konstruieren beinhaltet auch diese Symbolleiste alle Schaltflächen, um eine Leitung in eine Richtung zu zeichnen oder eine Wand/ Linie in eine Richtung zu fangen. Wenn ihr die Ziel-Position direkt fangt und die Leitung damit eigentlich diagonal gezeichnet würde, dann wird euch automatisch der Dialog Verlegevariante wählen angezeigt. Hier könnt ihr über die Schaltflächen **Horizontal**, **Vertikal** und **Diagonal** festlegen, wie die Leitung verlegt werden soll.



Stromkreisliste (7 Einträge)							Verlegevariante wählen				×		
Anzeigen A	wwahl Lösch	nen Speichern	) Drucken	Optionen B	× eenden	<b>?</b> Hilfe			+		• *	9	
Bereich: W	ohnzimmer	~							Horizontal	Vertikal	Diagonal	Hilfe	
Stromkreis	von Position	nach Position	Phasen	Spannung	Strom	Spannungsfall	Grundriss	Bereich					
12	2.0.1	2.12.27	L=1	U=230V	I=16A	Uf=1.6%	2	Wohnzimmer					
12	2.0.1	2.12.22	L=3	U=400V	I=20A	Uf=0.3%	2	Wohnzimmer					
13	2.0.1	2.13.40	L=1	U=230V	I=16A	Uf=1.3%	2	Wohnzimmer					
14	2.0.1	2.14.36	L=1	U=230V	I=16A	Uf=1.9%	2	Wohnzimmer					
15	2.0.1	2.15.35	L=1	U=230V	I=20A	Uf=1.5%	2	Wohnzimmer					
16	2.0.1	2.16.28	L=1	U=230V	I=20A	Uf=1.1%	2	Wohnzimmer					

#### Auswertung

Im Menü **Auswertung** könnt ihr über den Befehl **Starten** eine Positionsliste mit allen von euch in den Grundriss eingesetzten Leistungen erstellen. Die Liste wird direkt zum aktuell sichtbaren Grundriss erstellt. Über die Schaltfläche **Auswahl** lässt sich auf Knopfdruck die Auswahl auf alle Grundrisse der aktuell geöffneten Datei und auch auf alle weiteren Dateien und der darin enthaltenen Grundrisse erweitern.

Wenn ihr die Markierung in der Liste über die Positionen bewegt und das Kontrollkästchen **Fadenkreuz mitführen** aktiviert ist, dann wird automatisch der entsprechende Grundriss zur Anzeige gebracht und das Fadenkreuz auf die markierte Position gesetzt.

Über das Listenfeld **Bereich** habt ihr die Möglichkeit die Selektion auf den von euch gewählten Bereich zu beschränken.

Über die Schaltfläche **Kumuliert** könnt ihr die einzelnen Mengen aufsummiert ausgeben.





Über den Befehl **Kabeltypen** wird auf Knopfdruck eine Liste erstellt, in der die Leitungen nach Kabeltyp unabhängig ihrer Verlegeart kumuliert ausgegeben werden.

Damit wisst ihr dann beispielsweise, wie viel Meter PVC Mantelleitung 3 x 1,5<sup>2</sup> mit zur Baustelle müssen.

Wenn ihr also die Elektroinstallation gezeichnet habt, dann könnt ihr euch mit einem Klick eine vollständige Positionsliste erstellen lassen. Habt ihr über die Bereiche zwischen den vom Bauträger bestellten und vom Kunden gewünschten Ergänzungen unterschieden, dann habt ihr auch die Möglichkeit dafür getrennte Positionslisten zu erstellen und diese auch auf Wunsch getrennt an die von euch eingesetzt kaufmännische Software zu übergeben, um darin ein Angebot für den Bauträger und ein getrenntes Angebot für den Endkunden zu generieren.

Für euch bedeutet das nie mehr zählen, es wird nichts mehr vergessen und ihr habt eine nahezu exakte Kalkulation, besser geht's nicht.

Die jeweils generierte Positionsliste wird in der ASCII-Datei Article. Ist gespeichert. Diese Datei sollte von jeder kaufmännischen Software lesbar sein.

#### Preis: 950,00 EUR Treesoft CAD Gebäudetechnik

Preis: 350,00 EUR Erweiterung Treesoft CAD Gebäudetechnik (wenn bereits Treesoft CAD Basis, ST, PLUS, COM oder PRO gekauft wurde)

### Verteilerplan

#### Mit dem Zusatzmodul **Treesoft CAD Verteilerplan-Assistent** könnt ihr vollautomatisch aus der von euch erstellten Elektroinstallation wahlweise einen einpoligen oder allpoligen Verteilerplan auf Knopfdruck generieren.

Selbstverständlich könnt ihr auch ohne Elektroinstallationsplan einen Verteilerplan tabellarisch erstellen und anschließend automatisch generieren.

Der Verteilerplan-Assistent bietet euch vielfältige Funktionen zum Anpassen des strukturellen Aufbaus eures Verteilerplans. Die Bearbeitung erfolgt hierbei in einer übersichtlichen Listenform. Der Verteilerplan-Assistent generiert anschließend, entsprechend der in der Liste vorgegebenen Struktur, auf Knopfdruck den dazugehörigen Verteilerplan. Auf Wunsch erfolgt hierbei automatisch eine Artikelzuordnung und Beschriftung mit den technischen Daten der einzelnen Symbole. Unterschiedliche Konfigurationen eines Verteilerplans lassen sich speichern und auf Wunsch im Microsoft Excel Format exportieren. Die automatische Erstellung und Beschriftung des Verteilerplans lässt sich über vielfältige Einstellungen individuell anpassen.





### Funktionsübersicht

- Automatisches Generieren von Verteilerplänen aus einem mit Treesoft CAD Gebäudetechnik erstellten Elektroinstallationsplan
- Automatisches Generieren von Verteilerplänen aus einer Liste mit vielen nützlichen Automatikfunktionen
- Einpolige und allpolige Darstellung des Verteilerplans
- Nachträgliche Ergänzungen sind jederzeit möglich
- Globale Artikelzuordnung und automatische Erstellung von Stücklisten und Klemmenplänen
- Einlesen von Stromkreislisten über Microsoft Excel- oder CSV Importschnittstellen

Preis: 400,00 EUR

### Tressoft CAD ANSI/ASCII Universal Exportfilter

Über das Zusatzmodul Treesoft CAD ANSI/ASCII Universal Exportfilter, kurz **Universalschnittstelle**, lassen sich die Positionslisten in einem von euch definierten Format ausgeben.

Wie bereits erwähnt wird die jeweils generierte Positionsliste der ASCII-Datei Article.lst gespeichert. In der Regel beinhalten kaufmännische Softwarelösungen eine Importfunktion, in der man das Dateiformat parametrieren kann. Sollte die von euch eingesetzte kaufmännische Software ein bestimmtes festgelegtes Format erwarten, dann könnt ihr mittels der Universalschnittstelle das Ausgabeformat mit Sicherheit wie gewünscht festlegen.

#### Preis: 200,00 EUR

Gerne könnt ihr unser Serviceteam auch jederzeit ansprechen, wenn ihr noch weiterreichende Wünsche habt. Wir haben schon eine Vielzahl an Integrationen und Anbindungen an kaufmännische Softwarelösungen entwickelt, auch mit automatischem Abgleich der Stammdaten Material und Leistung. Hier lässt sich mit einem überschaubaren Invest extrem viel Zeit und Geld sparen.



Satzaufbar P-----123S/

							Kannungan II	niveralschnit	tetalla	
							OK Ab	× brechen ł	¶ilfe	
/ersalschnitt	tstelle						Aktivierung un	id Kennungen f	ür Kostenarten	
<b>√</b>	<b>n</b> 🕅	s >	< ?				Material exp	oortieren	М	
ОК <u>К</u> е	ennungen <u>L</u> öschen	Standard Abbre	chen Hilfe				Stücklisten 🗹	exportieren	S	
ich	HWP-WIN		ANSI 🗸		<u>F</u> unktionsart	Frei definierbar	Stücklis	ten <u>a</u> uflösen		
ei							🔽 Löhne expo	ortieren	L	
n] . [eee]	Nach Definition	✓ HWP-WIN .	st leditierbar		Pfad	C:\Treesoft Office				
					-		Fremdleistu	ngen exportiere	en F	
	Desial de Desia et New	Device the level of			-	D + 22 (20 (22	Fremdleistu	ngen exportiere ortieren	n <u>F</u> G	
onfzeile	Projekt: «ProjectNam	ne» «ProjectNumber» Ei	rstellt am: «DD/MM/JJ»	,	_  	Datum: 23/09/22	<ul> <li>Fremdleistur</li> <li><u>G</u>eräte exponentie</li> <li>Sonstiges e</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren	n <u>F</u> G R	
opfzeile	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus	ne» «ProjectNumber» Ei 10024 Erstellt am: 23/0:	rstellt am: «DD/MM/JJ» 9/22	,	_	Datum: 23/09/22	✓ F <u>r</u> emdleistur ✓ Geräte exponentie ✓ Sonstiges er	ngen exportiere ortieren xportieren	n F G R	
opfzeile gabedatei	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus 1.Spalte	ne» «ProjectNumber» En 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte	rstellt am: «DD/MM/JJ» 9/22 3.Spalte	-4.Spalte		Datum: 23/09/22 6.Spalte	<ul> <li>Fremdleistur</li> <li>Geräte exponention</li> <li>Sonstiges e</li> <li>Kennungen für</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten	n F G R	
pfzeile gabedatei	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus 1.Spalte Position	ne» «ProjectNumber» En 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung V	rstellt am: «DD/MM/JJ» 9/22 3.Spalte Artikelnummer	4.Spalte Oberbegriff ∽		Datum: 23/09/22 6.Spalte Nicht belegt ~	<ul> <li>Fremdleistur</li> <li><u>G</u>eräte exponentie</li> <li>Sonstiges e</li> <li>Kennungen für</li> <li>Strückzahl (Stkreisten)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	n F G R Stück	
opfzeile gabedatei Zeichen	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus 1.Spalte Position ~ 11 ~	ne» «ProjectNumber» En 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung ~ 1 ~	stellt am: «DD/MM/JJ» 9/22 3.Spalte Artikelnummer ~ 20 ~	4.Spalte Oberbegriff ∽ 40 ∽		Datum: 23/09/22 6.Spalte Nicht belegt ~ 0 ~	<ul> <li>✓ Fremdleistur</li> <li>✓ Geräte exponention</li> <li>✓ Sonstiges er</li> <li>✓ Kennungen für</li> <li>Stückzahl (Stkrugginge (m)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	n F G R Stück m	
opfzeile gabedatei Zeichen len	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus	ne» «ProjectNumber» En 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung ~ 1 ~ 0 ~	9/22 3.Spalte Artikelnummer ~ 0 ~	4.Spalte Oberbegriff ~ 40 ~ 0 ~		Datum: 23/09/22           6.Spalte           Nicht belegt         ~           0         ~           0         ~           0         ~	<ul> <li>Fremdleistur</li> <li>Geräte exponention</li> <li>Sonstiges e</li> <li>Kennungen für</li> <li>Stückzahl (Stkinger (m))</li> <li>Fläche (m<sup>2</sup>)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	m F G R Stück m m <sup>2</sup>	
opfzeile gabedatei Zeichen Ien eiden	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus	ne» «ProjectNumber» Er 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung ~ 1 ~ 0 ~	3.Spalte Artikelnummer ~ 0 ~ 0 ~	4.Spalte Oberbegriff ~ 40 ~ 0 ~ 0 ~		Datum: 23/09/22           6.Spalte           Nicht belegt           0           0           0           0           0           0           0           0	<ul> <li>✓ Fremdleistur</li> <li>✓ Geräte exponention</li> <li>✓ Sonstiges er</li> <li>Kennungen für</li> <li>Stückzahl (Stkrugen (m)</li> <li>Fläche (m²)</li> <li>Volumen (m²)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	n F G R Stück m m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	
Copfzeile agabedatei Zeichen den eiden tellen	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus 1.Spalte Position ~ 11 ~ 0 ~ 0 ~ P	ne» «ProjectNumber» En 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung ~ 1 ~ 0 ~ 0 ~	stellt am: «DD/MM/JJ» 9/22 3.Spalte Artikelnummer ~ 20 ~ 0 ~ 0 ~	4.Spalte Oberbegriff ~ 40 ~ 0 ~ 0 ~		Datum: 23/09/22           6.Spalte           Nicht belegt         ~           0         ~           0         ~           0         ~	<ul> <li>✓ Fremdleistur</li> <li>✓ Geräte exponention</li> <li>✓ Sonstiges er</li> <li>✓ Kennungen für</li> <li>Stückzahl (Stkruger (m)</li> <li>Eläche (m²)</li> <li>Volumen (m³)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	n F G R Stück m m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	
iopfzeile Igabedatei Zeichen Ien Ien Ielen Iellen	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus	ne» «ProjectNumber» Er 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung ~ 1 ~ 0 ~	stellt am: «DD/MM/JJ» 9/22 3.Spalte Artikelnummer ~ 20 ~ 0 ~	4.Spalte Oberbegriff ~ 40 ~ 0 ~ 0 ~		Datum: 23/09/22           6.Spalte           Nicht belegt           0           0           0           0	<ul> <li>✓ Fremdleistur</li> <li>✓ Geräte exponention</li> <li>✓ Sonstiges er</li> <li>Kennungen für</li> <li>Stückzahl (Stkruger)</li> <li>Länge (m)</li> <li>Fläche (m²)</li> <li>Volumen (m³)</li> <li>Masse (kg)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	n F G R Stück m m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> kg	
opfzeile gabedatei Zeichen len eiden eilen jen chen	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus 1.Spalte Position ~ 11 ~ 0 ~ 0 ~ P  Leer oder	ne» «ProjectNumber» En 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung ~ 1 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~	stellt am: «DD/MM/JJ» 9/22 3.Spalte Artikelnummer ~ 20 ~ 0 ~ 0 ~	4.Spalte Oberbegriff ~ 40 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~		6.Spalte Nicht belegt ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~	<ul> <li>✓ Fremdleistur</li> <li>✓ Geräte exponention</li> <li>✓ Sonstiges er</li> <li>Kennungen für</li> <li>Stückzahl (Stkruger</li> <li>Länge (m)</li> <li>Fläche (m²)</li> <li>Volumen (m³)</li> <li>Masse (kg)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	n F G R Stück m m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> kg	
Kopfzeile sgabedatei Zeichen Jen eiden tellen gen ichen	Projekt: «ProjectNam Projekt: Musterhaus 1.Spalte Position ~ 11 ~ 0 ~ 0 ~ P  Leer oder O linksbündig	ne» «ProjectNumber» Ei 10024 Erstellt am: 23/0 2.Spalte Satzkennung ~ 1 ~ 0 ~ 0 ~	stellt am: «DD/MM/JJ» 9/22 3.Spalte Artikelnummer ~ 20 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~	4.Spalte Oberbegriff ✓ 40 ✓ 0 ✓ 0 ✓ Leer oder Inksbündig		6.Spalte Nicht belegt ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~	<ul> <li>✓ Fremdleistur</li> <li>✓ Geräte exponention</li> <li>✓ Sonstiges er</li> <li>✓ Kennungen für</li> <li>Stückzahl (Stkolution)</li> <li>Häche (m²)</li> <li>Volumen (m³)</li> <li>Masse (kg)</li> </ul>	ngen exportiere ortieren xportieren r Einheiten )	n F G R Stück m m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> kg	

### Treesoft CAD Konverter

Mit dem Treesoft CAD Konverter lassen sich Grundrisse, die euch als PDF-, DXF- oder DWG-Datei zur Verfügung gestellt werden, auf Knopfdruck in eine Treesoft CAD ZNG-Datei (Zeichnungsdatei) konvertieren.

Selbstverständlich lassen sich die erstellten Grundrisse mit Elektroinstallation dann auch wieder in eine DXF-/DWG-Datei zurück konvertieren.

### Das modulare Konzept



Der Treesoft CAD Konverter ist modular aufgebaut. Damit haben wir die Möglichkeit, euch genau das verkaufen zu können, was ihr wirklich benötigt, nicht mehr und nicht weniger. Unserer offenen Informationspolitik folgend benennen wir hier auch die Preise zu den einzelnen Haupt- und Zusatzmodulen. Neben den aufgeführten Einzelpreisen bieten wir euch zudem zusammengestellte Pakete zu deutlich günstigeren Vorteilspeisen an.

### Treesoft ZNG-Datei (Zeichnungsdatei)

In Treesoft CAD Gebäudetechnik ist eine automatische Ebenenverwaltung implementiert. Ein mit Treesoft CAD Gebäudetechnik erstellter Grundriss und die dazu erstellte Elektroinstallation werden automatisch auf insgesamt 10 Ebenen verteilt.



#### Grundrisse in einer ZNG-Datei

In einer ZNG-Datei (Zeichnungsdatei) könnt ihr bis zu 8 Grundrisse erstellen. In einem Projekt werden 8 Dateien verwaltet. Hieraus ergeben sich 64 Grundrisse (Stockwerke).

In Treesoft CAD werden demnach die Grundrisse (Stockwerke) übereinander gezeichnet. Über den Befehl **Grundriss wählen** wählt ihr einfach den gewünschten Grundriss. Treesoft CAD schaltet dann automatisch die dem Grundriss zugehörigen 10 Ebenen sichtbar, entsprechend den von euch vorgenommenen Einstellungen. Der Zeichnungsrahmen ist auf einer separaten Ebene gespeichert und wird auf Wunsch dazu eingeblendet.

Das Treesoft CAD ZNG-Format kennt aktuell die Objekte: Punkt, Linie, Kreis, Rechteck, Text, Kreisbogen, Symbol, Symboldefinition und Bitmap. Alle in einer Symboldefinition (Blockkopf) gespeicherten Objekte werden zu der im Symbol gespeicherten Ebene (Layer) abgelegt.

Grundrisse 17 ŵ Finden: Inhalt Grundriss 1 - Grundriss 1 Kellergeschoss Grundriss 2 - Grundriss 2 Erdgeschoss Grundriss 3 - Grundriss 3 Dachgeschoss Schalter & Steckdosen Elektrobauteile Leuchten 🔽 Kabel & Leitungen Verlegesysteme 🔽 Heizung & Klima & Sanitär Montageraster Fenster & Türen & Treppen Freie Grafik Wände Rahmen

### DWG-/DXF-Datei

Die Entwicklung des DWG- und DXF-Formats wird von Autodesk als Entwickler des CAD-Programms AutoCAD® bestimmt. Mit jeder neuen AutoCAD-Version kann eine neue, erweiterte DWG- und DXF-Version vorliegen. DXF wird dabei stets nur erweitert, es werden keine Elemente aus dem Standard entfernt.

Die zu AutoCAD® entwickelten Dateiformate DWG und DXF bilden einen Industriestandard zum Austausch von CAD-Daten. Laut Autodesk wurden seit der Erfindung des DWG-Formates mehrere Milliarden Dateien in diesem Format erstellt.

In AutoCAD® Architecture werden die Grundrisse nebeneinander dargestellt. Wählt der Benutzer hier einen Grundriss, dann wird die Zeichnung vergrößert (Zoom) und das Bildschirmfenster so positioniert, dass nur noch der gewünschte Grundriss zu sehen ist. Die Ebenen (Layer) sind hier nicht statisch, sondern vom Benutzer selbst zu verwalten. Die meisten am Markt befindlichen Architektur-CAD-Programme orientieren sich an diesem Verfahren und arbeiten genau so, oder sehr ähnlich.

Das AutoCAD® DWG-Format kennt auch komplexe Objekte wie z.B. Polylinien oder Bézierkurven. Alle in einem Blockkopf (Symboldefinition) gespeicherten Objekte werden auf den dazu in der Symboldefinition gespeicherten Layern (Ebenen) abgelegt. Autodesk und AutoCAD® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Autodesk Inc. und/oder seinen Niederlassungen und/oder Partnern in den USA und/oder anderen Ländern.

### Funktionsübersicht

Mit den Treesoft CAD Konverter Modulen und den darin implementierten Funktionen lassen sich alle Aufgabenstellungen lösen, die sich aus den vorstehend beschriebenen Gegebenheiten ergeben.



### DXF-Import/Export + DWG-Import/Export

DXF-Dateien lassen sich aus ziemlich jedem am Markt befindlichen CAD-Programm erzeugen. Leider werden dabei oft die seitens Autodesk bestimmten Vorgaben nicht eingehalten.

DWG-Dateien lassen sich inzwischen auch schon aus sehr vielen CAD-Programmen erzeugen. Hier müssen die seitens Autodesk bestimmten Vorgaben eingehalten werden, da ansonsten eine solche Datei überhaupt nicht zu öffnen wäre.

Wenn euch beide Formate zur Verfügung gestellt werden, dann empfehlen wir die Verwendung der DWG-Datei.

Mit jeder neuen AutoCAD® Version ändern sich auch die Vorgaben. Aufgrund der von uns verwendeten Teigha® Bibliothek können wir aktuell alle AutoCAD® Formate lesen und schreiben und sogar zwischen den Formaten konvertieren. Damit ist sichergestellt, dass ihr bei einer Ausschreibung immer in dem ausgeschriebenen Format liefern könnt.

#### Unterstützte Formate – lesend:

- PDF nicht verschlüsselt (mit Ebenen, Raster- und Vektorgrafiken)
- Rastergrafiken JPEG, PNG, MNG, BMP, GIF, ICO, TIFF
- Vektorgrafiken SVG (werden in Rastergrafiken umgewandelt)

#### Unterstützte Formate – lesend und schreibend:

- AutoCAD® DWG und DXF
- AutoCAD® R27, R24, R21, R18, R15, R14, R13
- Treesoft CAD ZNG, alle Versionen

Speichern unter	
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ 🔁 $\ll$ Demo $\Rightarrow$ Musterha	us > TreeCAD ~ C
Organisieren 🔻 Neuer Ordner	
> 🛨 Schnellzugriff	Name
	🍯 Grundriss.dwg
> OneDrive	
> 📃 Dieser PC	
> 🤄 Netzwerk	
Dateiname: Grundriss.dwg	
Dateityp: DWG R32 (2018) (*.dwg)	
DWG R32 (2018) (*.dwg)           DWG R27 (2013-2017) (*.dwg)           DWG R24 (2010-2012) (*.dwg)           DWG R24 (2010-2012) (*.dwg)           DWG R24 (2010-2012) (*.dwg)	
DWG R2 (2007-2009) (*.dwg) DWG R18 (2004-2006) (*.dwg)	
DWG R15 (2000-2002) (*.dwg) DWG R14 (*.dwg)	
DWG R13 (*.dwg) DXF R32 (2018) (*.dxf)	

### Intelligenter PDF-Import

Wir sprechen von einem intelligenten PDF-Import, weil dieses Modul eine Vektorgrafik erzeugt. An dieser Stelle erlauben wir uns den ausdrücklichen Hinweis, dass hier eine PDF-Datei vorliegen muss, in der die Zeichnung auch vektoriell gespeichert ist. Das ist grundsätzlich immer der Fall, wenn die PDF-Datei aus einem CAD-Programm erzeugt wurde.

Wenn ihr jedoch einen Grundriss in Papierform scannt und daraus eine PDF-Datei generiert (Scan to PDF), dann ist der Grundriss in dieser Datei nur als Bild (Rastergrafik) enthalten. Natürlich lesen wir auch diese Datei ein, und selbstverständlich könnt ihr auch diese Datei maßstabsgerecht in eine Treesoft CAD ZNG-Datei konvertieren. In der Treesoft ZNG-Grundrissdatei habt Ihr jedoch dann nur ein Hintergrundbild (Rastergrafik) und keine Hintergrundzeichnung (Vektorgrafik).

Der Vorteil einer Hintergrundzeichnung (Vektorgrafik) ist darin begründet, dass sich hier die Objekte (Punkt, Linie, Kreis, Rechteck, Text, Symbol) fangen lassen. Das Einzeichnen von Leitungen und maßhaltige Positionieren der Schalt-/Steckgeräte ist so um ein Vielfaches leichter.

### Bildimport-Modul

Über das Bildimport-Modul habt ihr die Möglichkeit, die Bilder gescannter Grundrisse im Treesoft CAD Konverter zu öffnen und maßstabsgerecht zu skalieren. Dann sind diese in eine Treesoft ZNG-Grundrissdatei als Hintergrundbild (Rastergrafik) zu konvertieren.



Die folgenden Formate werden dabei unterstützt:

- JPEG, PNG, MNG, BMP, GIF, ICO, TIFF
- svgz (komprimierte SVG Datei)
- mng (Multiple-Image Network Graphics)

- pbm (Portable Graymap)
- pgm (Portable Bitmap)
- ppm (Portable Pixmap)
- tga (Targa Image File)
- xbm (X BitMap)
- xpm (X PixMap)

#### **Bidirektional-Modul**

Wenn ihr den ursprünglichen Aufbau der PDF-/DXF-/DWG-Datei erhalten wollt, um diese an den Datenlieferanten wieder zurückzuliefern, ist das Bidirektional-Modul die Lösung.

In der Regel sind in einer PDF-/DXF-/DWG-Datei die Grundrisse nebeneinander angeordnet. Wenn ihr mit dem Treesoft CAD Konverter diese Grundrisse in eine Treesoft CAD Gebäudetechnik ZNG-Datei

\*.cur \*.gif \*.icns \*.ico \*.jpeg \*.jpg \*.pbm \*.pgm \*.png \*.ppm \*.svg \*.svgz \*.tga \*.tif \*.tiff \*.wbmp \*.webp \*.xbm \*.xpm) \*.cur \*.gif \*.icns \*.ico \*.jpeg \*.jpg \*.pbm \*.pgm \*.png \*.ppm \*.svg \*.svgz \*.tga \*.tif \*.tiff \*.wbmp \*.webp \*.xbm

> konvertiert, dann wird aus jedem Grundriss eine Hintergrundzeichnung (Vektorgrafik) generiert. Alle Objekte zu einem Grundriss werden dabei auf der Ebene **Grafische Elemente** abgelegt. Dabei müsst ihr nur die Objekte übernehmen, die ihr für die Konstruktion der Elektroinstallation

zwingend benötigt. Auf Wunsch könnt ihr alles, was ihr nicht benötigt, auch löschen.

In Treesoft CAD erstellt ihr dann die Elektroinstallationen. Selbstverständlich könnt ihr anschließend die fertigen Grundrisszeichnungen mit dem Treesoft CAD Konverter wieder in allen Formaten (DXF/DWG) speichern, für die ihr die entsprechenden Module gekauft habt. Dabei generiert ihr aus jedem Grundriss mit Elektroinstallation eine Datei.

Das Bidirektional-Modul erzeugt bei der Konvertierung der Grundrisse in eine Treesoft CAD Grundrissdatei automatisch eine Konfigurationsdatei. In dieser Datei sind alle Koordinaten, Blattformate, Maßstäbe und Skalierungen sowie ein Referenzpunkt zu jedem Grundriss gespeichert. Zudem wird automatisch eine Kopie der Original-Datei erstellt.

Nachdem ihr dann die Projektierung der Elektroinstallationen zu den einzelnen Grundrissen in Treesoft CAD Gebäudetechnik durchgeführt habt, könnt ihr diese auf Knopfdruck in die original DXF-/DWG-Datei zurückschreiben. Die Hintergrundzeichnungen werden dabei nicht zurückgeschrieben. Der Datenlieferant bekommt damit die gelieferte DXF-/DWG-Datei im Originalzustand zurück, wobei die Elektroinstallationen auf angehangenen Ebenen (Layern) abgelegt werden. Besser geht's nicht!

### Preisliste – Treesoft CAD Konverter

DXF-Import/Export	250 EUR
DWG-Import/Export	250 EUR
Intelligenter PDF-Import	250 EUR
Bidirektional-Modul	250 EUR
Bildimport-Modul	200 EUR
Stapelverarbeitung-Modul	250 EUR

### Pakete mit vergünstigten Preisen

DXF-Import/Export + DWG-Import/Export	.400 EUR
DXF-Import/Export + Intelligenter PDF-Import	.400 EUR
DWG-Import/Export + Intelligenter PDF-Import	.400 EUR
DXF-Import/Export + DWG-Import/Export + Intelligenter PDF-Import	.600 EUR
Komplettpaket (enthält alle Module)	.800 EUR

	WG/DXF Export Gebäud	letechnik -	*Neue Konfi	guration*	[CAD-Konv	erter]
Projekt D	atei Bearbeiten Exp	ort Anzeig	je Extras	Fenster	Service I	Hilfe
	Pa 🗟 🐏 🛱 Eben 💑	Grundrissz X-Skalierur Y-Skalierur	eichnung aktu ng ng	ualisieren	Palet	te: Weißer Hintergrund V
1_100_Grun	driss 1. Obergescho	Exporther	•= eich definierer		в	
1_100_Grun	driss 1. Obergescho 🔫	Exportdial	na öffnen		F5 77	
1_100_Grund	driss 1. Obergescho 🗔					<b>68</b> ° / 1.
1_100_Grund	driss 1. Obergeschoss_2	stüt 😡				Y I
1 100 Grun	driss 1. Obergeschoss 2	Sta 😡				
1 100 Grund	driss 1. Obergeschoss 2	Möb 💡	â 🍈		$\mathbb{A}_{s}^{\vee}$	<b></b>
1_100_Grun	driss 1. Obergeschoss_2	нкі 💡	6		12,1	
1_100_Grun	driss 1. Obergeschoss_2	_Tre 💡	6		385	
1_100_Grun	driss 1. Obergeschoss_2	Lag 💡	🔒 🧶			
1_100_Grun	driss 1. Obergeschoss_2	_HKL 💡	<u></u>			
1_100_Grun	driss 1. Obergeschoss_2	Linien 💡			2,13	1,01
1_100_Grun	driss 1. Obergeschoss_2	_Ansi 💡	<u>e </u> '			
1_100_Grun	driss 1. Obergeschoss_2	_Bem 🦞			-   <sup>-</sup>	
1_100_Grund	driss 1. Obergeschoss_2	_scn 🖞				
1_100_Grund	unss 1. Obergeschoss_2	_Kdu 🖞				
	Konfiguration	ı				2,88 <sup>5</sup> /2,13 <sup>5</sup>
DWG-/DX	F-Zeichnung					W Riskon
Einheiten:	1,000000000		X XY			EVF: 5,60 m <sup>2</sup>
Länge:	1,000000000		m $\sim$			·····
ZNG-Zeich	nung					
Format:	A3	$\sim$				
Maßstab:	1:50	~				
Länge x/y:	20,213 / 11,	000	m v		12 <sub>++</sub>	4,125
Exportber	eiche				24	3,86 <sup>5</sup> 24
Länge x/y:	12,124 / 10,	465	m ~		24	3,88 <sup>8</sup> 24 + 1,38 <sup>6</sup>

#### Ein multimediales Erlebnis

Bilder sagen mehr als 1.000 Worte – und bewegte Bilder ermöglichen einen ausgesprochen lebendigen Blick auf den Treesoft CAD Konverter.

Damit das Studium der Broschüre für euch zu einem multimedialen Erlebnis wird, haben wir zum Treesoft CAD Konverter Videos erstellt, in denen wir alle zugehörigen Arbeitsschritte nachvollziehbar aufgezeichnet haben. Die Videos findet ihr auf unserer Internetseite. Klickt dafür im Menü **Software** auf den Eintrag **Videos** und in dem dann angezeigten Untermenü auf den Eintrag **Treesoft CAD Konverter**.

### Arbeiten mit dem Treesoft CAD Konverter

Im Folgenden möchten wir euch einen Eindruck davon vermitteln, wie ihr mit dem Treesoft CAD Konverter arbeitet. Wir beschreiben hier alle notwendigen Schritte, um Grundrisse aus einer PDF-/DXF-/DWG-Datei in eine Treesoft CAD Gebäudetechnikzeichnung zu konvertieren und anschließend wieder als DXF-/DWG-Datei zu speichern oder die erstellte Elektroinstallation wieder in die originale DXF-/DWG-Datei zurückzuschreiben. Folgende Arbeitsschritte werden beschrieben:

- PDF-/DXF-/DWG-Datei(en) öffnen
- Skalierung bestimmen
- Exportbereiche definieren
- Referenzpunkte bestimmen (dieser Schritt wird nur für einen bidirektionalen Austausch benötigt)
- Blattformat und Maßstab wählen

• Exportdialog öffnen, Exportbereiche zuweisen, Vorgang abschließen Anschließend plant ihr die Elektroinstallation und konvertiert die ZNG nach DXF-/DWG oder schreibt mit dem Bidirektional-Modul die erstellte Elektroinstallation in die originale DXF-/DWG-Datei zurück.

### PDF-/DXF-/DWG-Datei(en) öffnen

Um den bestmöglichen Arbeitsfluss zu ermöglichen, ist es notwendig, die PDF-/DXF-/DWG-Dateien in euer Projekt zu übernehmen.

Startet Treesoft Office, um die Projektübersicht aufzurufen. Legt ein neues Projekt an oder wählt ein bestehendes aus. Anschließend wechselt ihr im Dokumentenfenster in das Register CAD und führt einen Doppelklick mit der linken Maustaste im Dokumentenfenster auf TreeCAD **Dokumentenverzeichnis anlegen** aus. Expandiert den Zweig CAD Konverter und macht einen Doppelklick auf die + Schaltfläche. Nun öffnet sich ein Dateiauswahlfenster, in welchem ihr die PDF-/DXF-/DWG-Dateien auswählen könnt, die ihr in das Projekt übernehmen möchtet.





### Skalierung bestimmen

Die Skalierung einer DXF-/DWG-Zeichnung ist notwendig, da nicht jeder Zeichner die Skalierungsinformationen in der DXF-/DWG-Zeichnung hinterlegt. Vergrößert ihr als Erstes den zu bestimmenden Bereich mit dem Befehl Zoomen und sucht euch anschließend eine Bemaßung, an der ihr das Maß für die Skalierung abgreifen möchtet.

Betätigt nun die Schaltfläche Skalierungsfunktion X-Achse oder Y-Achse. Positioniert das Fadenkreuz auf dem ersten Messpunkt. Nachdem ihr diesen mit einem Klick der linken Maustaste bestätigt habt, positioniert ihr das Fadenkreuz auf dem zweiten Messpunkt und bestätigt auch diesen mit einem Klick der linken Maustaste. Der Dialog Skalierung wird geöffnet und das ermittelte Maß wird in dem Feld Länge angezeigt. Sollte die Angabe Länge im Dialog nicht mit der Maßangabe zu der gewählten Bemaßung übereinstimmen, ist die Länge im Dialog entsprechend zu korrigieren. Klickt ✓ OK und eure Eingaben werden übernommen. Durch Klicken der Schaltfläche Alle werden die Eingaben auf alle geöffneten Zeichnungen übernommen.





#### Exportbereiche definieren

Exportbereiche markieren den Bereich in einer Zeichnung, den ihr exportieren möchtet. Um einen Exportbereich zu definieren, geht ihr wie folgt vor:

Klickt die Schaltfläche Exportbereich definieren in der Symbolleiste oder wählt den Befehl im Menü Export D.

Bestimmt durch einen Klick mit der linken Maustaste den Startpunkt des gewünschten Exportbereichs. Verschiebt das Fadenkreuz diagonal zum Endpunkt des gewünschten Exportbereichs. Durch einen erneuten Klick mit der linken Maustaste schließt die Funktion zur Definition eines Exportbereichs ab.

### Ebenen ein- und ausblenden

Ganz nach dem Motto "what you see is what you get" unterstützt der Treesoft CAD Konverter die Layertechnolgie. Die Ebenen (Layer) der Zeichnung sind in beliebiger Kombination ein- und auszublenden, und es werden nur die sichtbar geschalteten Ebenen exportiert.

Um eine Ebene unsichtbar oder sichtbar zu schalten, klickt ihr auf die entsprechende Glühbirne in der Ebenenliste. Selbstverständlich könnt ihr auch alle Ebenen in Treesoft CAD übernehmen und diese dann dort sichtbar und unsichtbar schalten. Es macht aber durchaus Sinn auf das Übernehmen von überflüssigen Ebenen (Layern) zu verzichten, weil weniger Objekte die Arbeitsgeschwindigkeit positiv beeinflussen.

### Referenzpunkte bestimmen

Dieser Befehl steht euch nur mit dem Bidirektional-Modul zur Verfügung. Über die Referenzpunkte habt ihr die Möglichkeit, die Exportbereiche so zu exportieren, dass in den Grundrissen in der Treesoft ZNG-Datei die Referenzpunkte exakt übereinander liegen.

Sucht euch für die Referenzpunkte Objekte in der Zeichnung, die ihr auf jedem Grundriss wiederfindet. Das kann beispielsweise die innere Kante eines Aufzugs oder Kamins sein. Je genauer ihr die Referenzpunkte bestimmt, desto besser ist das Ergebnis.

Die zuvor definierten Exportbereiche sind im Zeichnungsfenster mit einem Rahmen umrandet. Zoomt nun auf einen Exportbereich zur Referenzpunktfestlegung und klickt mit der linken Maustaste auf den Rahmen des Exportbereichs. Der Rahmen des Exportbereichs wird jetzt gestrichelt dargestellt. An allen Eckpunkten des Exportbereichs sind gelbe Quadrate sichtbar. Der Marker zum Referenzpunkt definieren wird automatisch in der Mitte des Exportbereichs angezeigt. Bewegt das Fadenkreuz auf den Marker, bis dieser auf die Farbe blau wechselt und führt einen Klick mit der linken Maustaste aus. Der Marker verändert sein Aussehen und hängt am Fadenkreuz. Verschiebt jetzt den Marker innerhalb des Exportbereichs auf den gewünschten Referenzpunkt und klickt mit der linken Maustaste, um den Referenzpunkt zu definieren.





### Blattformat und Maßstab wählen

Über die Listenfelder Format und Maßstab wählt ihr das Blattformat und den gewünschten Maßstab. Hier werden euch automatisch nur Einstellungen angezeigt, aus denen sich ein Arbeitsbereich ergibt, der ausreichend groß ist, um den Exportbereich darauf darstellen zu können.

### Exportdialog

Der Exportdialog erlaubt die Zuordnung der angelegten Exportbereiche zu den Grundrissen und Zeichnungs-Dateien.

Im Register Exportbereichszuordnung findet ihr zu diesem Zweck eine Tabelle mit allen geöffneten DXF-/DWG-Zeichnungen sowie der darin angelegten Exportbereiche. Wählt durch Klicken mit der linken Maustaste auf einen Exportbereich im Register Exportbereichszuordnung einen Exportbereich aus. Das Zeichnungsfenster zeigt nun eine maßstabsgerechte Darstellung des Exportbereichs in der zu exportierenden ZNG-Zeichnung. Betätigt die  $\checkmark$  OK, um den Export abzuschließen.

Hier könnt ihr auf Wunsch auch die Exportbereiche einem anderen Grundriss zuordnen. In der Treesoft CAD ZNG-Datei liegen die Grundrisse übereinander. Nehmen wir an, ihr hättet drei Exportbereiche definiert (Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss), dann ist es sinnvoll, den Exportbereich Keller dem Grundriss 1, den Exportbereich Erdgeschoss dem Grundriss 2 und den Exportbereich Dachgeschoss dem Grundriss 3 zuzuordnen.





### ZNG konvertieren nach DXF/DWG

Nachdem ihr die exportierten Bereiche als ZNG-Datei aus eurem Projekt in Treesoft CAD Gebäudetechnik geöffnet und mit der Elektroinstallation versehen habt, kann nun der fertige Elektroinstallationsplan durch den Treesoft CAD Konverter in die originale DWG- oder DXF-Zeichnung, maßstabsgetreu und auf separate Ebenen zurückkonvertiert werden.

Betätigt den Befehl Konfiguration öffnen... im Menü **Datei** und wählt im Dateiauswahlfenster die gewünschte Konfigurationsdatei aus. Die fertige Datei mit allen Ebenen der Elektroinstallation ist zu sehen.

Betätigt den Befehl Speichern unter... im Menü **Datei**. In dem Dateiauswahlfenster ist das Zielverzeichnis und der Name der DXF-/DWG-Datei sowie der Typ bereits richtig vorbelegt, diese sind aber auf Wunsch änderbar. Durch Betätigung der Schaltfläche **Speichern** bestätigt ihr die Vorgaben und speichert die DXF-/DWG-Datei ab.

Die so erstellte DXF-/DWG-Datei erfüllt mit Sicherheit sämtliche Anforderungen eures Datenlieferanten.

Wie ihr seht, lassen sich alle Aufgaben mit dem Treesoft CAD Konverter und den Funktionen in den entsprechenden Modulen einfach, schnell und rationell lösen.





Anschrift Treesoft GmbH & Co. KG Druckerweg 4 D-51789 Lindlar

#### Zentrale

Telefon: +49 2266 4763-0 Telefax: +49 2266 4763-900 E-Mail: info@treesoft.de Web: www.treesoft.de Vertrieb Telefon: +49 2266 4763-800 Telefax: +49 2266 4763-900 E-Mail: sales@treesoft.de

#### Service Telefon: +49 2266 4763-850 Telefax: +49 2266 4763-950 E-Mail: support@treesoft.de

### Buchhaltung Telefon: +49 2266 4763-810 Telefax: +49 2266 4763-900 E-Mail: buchhaltung@treesoft.de



Bei Treesoft werdet ihr schnell, kompetent und freundlich bedient. Egal, ob es um Software-Beratung, Kunden-Betreuung, Individual-Programmierung oder persönliche Anliegen geht, das gesamte Treesoft-Team steht euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!

Wir texten und gestalten selbst: Konzept, Design und Eventmanagement der Treesoft GmbH & Co. KG.

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.