



VDE Sockets Sets, 18pcs

Art. No:23004-18	286x265x59	1240
090201	150mm 1/4" Dr. Ratchet	
090202	125mm 1/4" Dr. T-Handle	
090203	117mm 1/4" Dr. Extension	
090204	167mm 1/4" Dr. Extension	
090205 、 090206	1/4" Dr. Sockets	
090207 、 090208	5mm 、 6mm 、 7mm 、 8mm	
090209 、 090210	9mm 、 10mm 、 11mm 、	
090211 、 090212	12mm 、 13mm 、 14mm	
090213 、 090214		
0902H3 、 0902H4	1/4" Dr. Hex Bits Sockets	
0902H5 、 0902H6	3mm 、 4mm 、 5mm 、 6mm	



VDE Sockets Sets, 21pcs

Art. No: 24001-21	490x280x70	2550
18031050	Insulated Torque Wrench 3/8" 10-50Nm.	
090302	200mm 3/8" Dr. T-Handle	
090303	167mm 3/8" Dr. Extension	
090304	267mm 3/8" Dr. Extension	
090307 、 090308	3/8" Dr. Sockets	
090310 、 090312	7mm 、 8mm 、 10mm 、	
090313 、 090314	12mm 、 13mm 、 14mm 、	
090317 、 090319	17mm 、 19mm 、 22mm 、	
090322 、 090324	24mm	
0903008 、 0903010	3/8" Dr. Sockets (Deep)	
0903012 、 0903013	8mm 、 10mm 、 12mm 、	
0903014 、 0903017	13mm 、 14mm 、 17mm 、	
0903019	19mm	



VDE Sockets Sets, 27pcs

Art. No:24002-27	450x350x110	4650
18031050	Insulated Torque Wrench 3/8" 10-50Nm.	
090302	200mm 3/8" Dr. T-Handle	
090303	167mm 3/8" Dr. Extension	
090304	267mm 3/8" Dr. Extension	
090306 、 090307	3/8" Dr. Sockets	
090308 、 090309	6mm 、 7mm 、 8mm 、 9mm 、	
090310 、 090311	10mm 、 11mm 、 12mm 、	
090312 、 090313	13mm 、 14mm 、 15mm 、	
090314 、 090315	16mm 、 17mm 、 18mm 、	
090316 、 090317	19mm 、 20mm 、 21mm 、	
090318 、 090319	22mm 、 24mm	
090320 、 090321		
090322 、 090324		
0903H4 、 0903H5	3/8" Dr. Hex Bits Sockets	
0903H6 、 0903H8	4mm 、 5mm 、 6mm 、	
0903H10	8mm 、 10mm	