

MOLEM SERİSİ MOBİL KOLONLU LİFTLER

MOLEM SERIES MOBILE COLUMN LIFTS



Boyutlar/Dimensions

MODEL	MOLEM 3000	MOLEM 5500	MOLEM 7500
Kaldırma Kapasitesi/Lifting Capacity	3000 kg/Sütun	5500 kg/Sütun	7500 kg/Sütun
Kaldırma Yüksekliği/ Lifting Height(H2)	1690 mm	1690 mm	1690 mm
Sütun Genişliği/Column Width (G1)	920 mm	1100 mm	1130 mm
Çatal Genişliği/Fork Width (G2)	400 mm	600 mm	560 mm
Toplam Yükseklik/ Total Height (H1)	2760 mm	2760 mm	2760 mm
Kaldırma Kapasitesi 4'lü set için / 4 column set with Lifting Capacity	12000 kg/set	22000 kg/Set	30000 kg/Set
Motor Gücü/ Motor Power	1,5 kW/Sütun 400 V AC	3 kW/ Sütun 400 V AC	4 kW/ Sütun 400 V AC

Elektro-Mekanik Mobil Kolonlu Liftler

- Araç lastik sayısına göre 4'ü, 6'lı ve 8'li olarak kullanım imkanı.
- Ana kumanda panosu üzerinden her sütunun yüksekliği anlık olarak takip özelliği.
- PLC kontrol sistemi sayesinde sütunlar arası elektronik senkronizasyon.
- Her sütunda acil durdurma butonu.
- Otoblokajlı (trapez vidalı) emniyet sistemi.
- Ana somunun aşınması durumunda emniyet somunu.
- Sütun üzerinde bulunan switch ve sensörler sayesinde oluşan hataların LCD ekran üzerinden tespiti.
- Farklı lastik çapları için ayarlanabilir çatallar. (Opsiyonel)
- Transpalet switchi sayesinde sütun transpalet üzerinde yüklü iken kullanıma imkan vermemesi.
- Taşıyıcı altında parça tanıma switchi.
- Taşıyıcı burunları üzerinde bulunan yük alma switchi. (Opsiyonel)
- Lift üzerinde bulunan çatal müşterinin isteğine göre imal edilebilmektedir.

Electro-Mechanic Mobile Column Lifts

- Possibility to use as 4, 6 and 8 according to vehicle tire number.
- Instant monitoring of the height of each column via the main control panel.
- Electronic synchronization between columns via PLC control system.
- Emergency stop button in each column.
- Safety system with autoblocking (trapezoidal screw).
- High safety with safety nut in case of main nut wear.
- Detecting any errors on LCD screen via switches and sensors impeded on the column
- Adjustable forks for different tire diameters. (Optional)
- Thanks to the Transpalet switch, the column can not be used while loaded on the pallet truck.
- Part recognition switch under carrier.
- Load take-up switch located on carrier noses. (Optional)
- The fork located on the lift can be produced according to the customer's request.



Kumanda Panosu (Opsiyonel)
Control Panel (Optional)

Kolonlar üzerinde bulunan switchler ve sensörler PLC sistemi ile uygunlu çalışır ve LCD ekran üzerinden bütün sütunlarını durumu kontrol edilebilir. Anlık Yükseklik arızalarının tespiti vb. The switches and sensors on the columns operate in accordance with the PLC system and status of all columns can be controlled via the LCD display. Instant height control, faults wasrning etc.

