



Eigentlich ist es eine klare Sache: Der Fahrer muss sich vor Fahrtantritt vom sicheren Zustand der Räder und Bereifung überzeugen – so steht es in den Unfallverhütungsvorschriften „Fahrzeuge“ geschrieben.

Bei einem Nutzfahrzeug mit mehreren Achsen bedeutet das einen enormen Aufwand und Zeit. Mit unserer Innovation für den Radmutterindikator verschaffen wir Ihnen Abhilfe.

Unser Indikator besteht aus zwei Teilen: der Staubkappe für die Radmutter und einem Ring mit Zeiger, der oben aufgesteckt wird und sich mit feinen Rastpunkten verdrehen lässt. Mit dem Zeiger zur Radnabe oder

Pfeil auf Pfeil gedreht ist so auf einen Blick erkennbar, wenn sich die Radmutter gelöst hat.



Auger Nr.	91446	83990
Eigenschaften	Anzeiger abnehmbar, gelb	Anzeiger abnehmbar, gelb
SW	32	33
Verpackungseinheit	50	50
rote schwarze Version	91454 83992	91455 -



Andere Radmutterindikatoren?
Hier finden Sie unser komplettes Sortiment:



*Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter iamauger.com.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Garantiebedingungen. Referenznummern und -namen, AUGER Autotechnik GmbH ausgenommen, dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar.