

USAGE GUIDE

Guía de uso

Руководство по применению

دليل الاستعمال

Please read the following instructions carefully before installation
Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de la instalación


**Перед монтажом и применением настоятельно необходимо
внимательно читать следующую инструкцию.**

قبل التركيب والاستعمال، من اللازم قراءة دليل الاستعمال الآتي

En LL3055 Angle Valve

Product features:

This product is used to control the inlet pipeline of closets, faucets and water heaters.



Sp Válvula de ángulo LL3055

Este producto se usa para el inodoro, grifo, tubo de entrada de agua del calentador.

Ru LL3055 угловой клапан

Настоящая продукция предназначена для впускного трубопровода унитаза, крана, водонагревателя.

Ar صمام زاوية LL3055

ويستخدم هذا المنتج للسيطرة على خط أنابيب مدخل برز فضايف، الحنفيات وسخانات المياه.

En Installation:

1. Close the pipeline and clean up the rust and impurities of pipe end.
2. Screw the cover with the valve; twine the valve with PTFE tape.
3. Screw the valve into the wall, use wrench to screw another half a circle, and adjust the position of outlet to connect the hose more easily. After the product is tightened, loosen the angle valve of 1/4 circle to enhance the sealing.
4. The outlet of angle valve can be connected to S.S. braided hose.
5. The water pressure test must be carried out after all the products have been installed. The products must be inspected without any leakage before use.



Sp Instalación:

1. Cerrar la tubería, limpiar la incrustación en interfaz de tuberías y los otros desechos.
2. Poner la cubierta decorativa en el cuerpo de la válvula, envolver la boca del tornillo de la válvula de ángulo firmemente con la cinta politetrafluoroetileno.
3. Atornillar la válvula de ángulo en la boca de tornillo de pared, atornillar la válvula de ángulo un medio de círculo más con la herramienta de la llave, y tratar de ajustar la ubicación de la salida de agua para facilitar la conexión de las tuberías de agua. Después de apretar el producto, gire al revés la válvula 1/4

vuelta, para mejorar el sellado.

4. Para conectar la salida de agua de la válvula de ángulo, puede elegir la manguera trenzada de acero inoxidable requerida.

5. Deben realizar la prueba de presión de agua para todos los productos después de sus instalaciones, si no tienen fugas en la prueba pueden ser utilizados.

Ru Монтаж:

1. Выключить трубопровод, очистить накипь и др. в соединении трубопровода.
2. Ввинтить крышку в корпус клапана, лентой ФУМ обвязать винтовую нитку углового клапана.
3. Ввинтить угловой клапан в винтовую нитку стены, с помощью ключа ввинтить угловой клапан на половину кольца, и всемерно регулировать место выпускного отверстия до места удобного соединения с водопроводом. Когда завинтить продукцию, обратно переместить клапан на 1/4 оборота, чтобы укрепить герметичность.
4. В выпускном отверстии углового клапана нужным шлангом из нержавеющей стали соединиться.
5. После монтажа всех продуктов необходимо проводить испытание на давление воды, после контроля при отсутствии утечки можно применять их.

Ar التركيب:

1. أغلق خط الأنابيب وتنظيف الصدأ والشوائب من نهاية الأنابيب.
2. برغي الغطاء مع صمام. خيوط صمام مع الشريط PTFE.
3. برغي صمام في الجدار، استخدام وجع المسام آخر نصف دائرة، وضبط موقف منفذ لتوصيل خرطوم بسهولة أكبر. بعد تشديد المنتج، تخفيف صمام زاوية !/ ! دائرة لتعزيز الختم.
4. منفذ صمام زاوية يمكن توصيلها إلى أنابيب الصلب غير القابل للصدأ.
5. يجب أن يتم اختبار ضغط المياه بعد تثبيت جميع المنتجات. يجب فحص المنتجات دون أي تسرب قبل الاستخدام.